



STRUMENTO

Tutti

Oggetto

**Codici EOBD standard
da P0000 a P3497**

Le informazioni seguenti sono riprese da altre pagine Web, per conseguenza non possiamo garantirne l'affidabilità.

P0000 Nessun codice riscontrato
P0001 Controllo regolatore volume combust.
P0002 Controllo regolatore combust.
P0003 Controllo regolatore volume combust.
P0004 Controllo regolatore volume combust.
P0005 Circuito valvola taglio carburante
P0006 Controllo interrutt.A valvola carburante
P0007 Controllo interrutt.A valvola carburante
P0008 Prestazione sistema posizione motore
P0009 Prestazione sistema posizione motore
P000A Albero a camme aspirazione A banco 1
P000B Albero a camme scarico B banco 1
P000C Albero a camme aspirazione A banco 2
P000D Albero a camme scarico B banco 2
P0010 Attuatore albero camme A1
P0011 Albero camme A1 troppo in anticipo
P0012 Albero camme A1 troppo in ritardo
P0013 Attuatore albero camme B1
P0014 Albero camme B1 troppo in anticipo
P0015 Albero camme B1 troppo in ritardo
P0016 Posizione Albero a gomito
P0017 Posizione Albero a gomito
P0018 Posizione Albero a gomito
P0019 Posizione Albero a gomito
P0020 Attuatore albero camme A2
P0021 Albero camme A2 troppo in anticipo
P0022 Albero camme A2 troppo in ritardo
P0023 Attuatore albero camme B2
P0024 Albero camme B2 troppo in anticipo
P0025 Albero camme B2 troppo in ritardo
P0026 Solenoide controllo valvola aspirazione
P0027 Solenoide controllo valvola di scarico
P0028 Solenoide controllo valvola aspirazione
P0029 Solenoide controllo valvola di scarico
P0030 Riscaldatore lambda B1 S1
P0031 Risc. lambda cc a - B1 S1
P0032 Risc. lambda cc a + B1 S1



P0033 Valv. Bypass turbo
P0034 Valv. Bypass turbo cc a -
P0035 Valv. Bypass turbo cc a +
P0036 Riscaldatore lambda B1 S2
P0037 Risc. lambda cc a - B1 S2
P0038 Risc. lambda cc a + B1 S2
P0039 Controllo valvola derivazione turbo
P0040 Segnali sensore ossigeno scambiati
P0041 Segnali sensore ossigeno scambiati
P0042 Riscaldatore lambda B1 S3
P0043 Risc. lambda cc a - B1 S3
P0044 Risc. lambda cc a + B1 S3
P0045 Comando turbo geometria variabile
P0046 Solenoide B controllo turbo-fuori range
P0047 Segnale attuatore turbo sotto soglia
P0048 Segnale attuatore turbo sopra soglia
P0049 Velocità eccessiva turbina
P004A Solenoide B turbo circuito aperto
P004B Solenoide B turbo fuori tolleranza
P004C Solenoide B turbo segnale basso
P004D Solenoide B turbo segnale alto
P004E Solenoide A turbo segnale intermittente
P004F Solenoide B turbo segnale intermittente
P0050 Riscaldatore lambda B2 S1
P0051 Risc. lambda cc a - B2 S1
P0052 Risc. lambda cc a + B2 S1
P0053 Resistenza riscaldatore lambda
P0054 Resistenza riscaldatore lambda
P0055 Resistenza riscaldatore lambda
P0056 Riscaldatore lambda B2 S2
P0057 Risc. lambda cc a - B2 S2
P0058 Risc. lambda cc a + B2 S2
P0059 Resistenza riscaldatore lambda
P0060 Resistenza riscaldatore lambda
P0061 Resistenza riscaldatore lambda
P0062 Riscaldatore lambda B2 S3
P0063 Risc. lambda cc a - B2 S3
P0064 Risc. lambda cc a + B2 S3
P0065 Iniettore aria secondaria
P0066 Iniett. aria secondaria cc a -
P0067 Iniett. aria secondaria cc a +
P0068 Correlazione sensore pressione assoluta nel
collettore/sensore massa aria sensore posizione farfalla
P0069 Segnale pressione barometrica
P0070 Sensore temp. aria ambiente
P0071 Sensore temp. aria ambiente
P0072 Sens. temp. aria ambiente cc a -
P0073 Sens. temp. aria ambiente cc a +
P0074 Sens. temp. aria amb. intermitt.
P0075 Valv. collett. aspiraz. B1
P0076 Valv. collett. aspiraz. B1 cc a -
P0077 Valv. collett. aspiraz. B1 cc a +



P0078 Valv. collett. scarico B1
P0079 Valv. collett. scarico B1 cc a -
P0080 Valv. collett. scarico B1 cc a +
P0081 Valv. collett. aspiraz. B2
P0082 Valv. collett. aspiraz. B2 cc a -
P0083 Valv. collett. aspiraz. B2 cc a +
P0084 Valv. collett. scarico B2
P0085 Valv. collett. scarico B2 cc a -
P0086 Valv. collett. scarico B2 cc a +
P0087 Pressione common rail troppo bassa
P0088 Pressione common rail troppo alta
P0089 Regolatore pressione carburante
P0090 Circuito regolazione press.carbur.
P0091 Valvola regolaz. pressione rail cc gnd
P0092 Valvola regolaz. pressione rail cc +Vbat
P0093 Perdita carburante alta pressione
P0094 Perdita carburante bassa pressione
P0095 Sensore 2 temperatura aria aspirata
P0096 Sensore 2 temperatura aria aspirata
P0097 Sensore 2 temperatura aria aspirata
P0098 Sensore 2 temperatura aria aspirata
P0099 Sensore 2 temperatura aria aspirata
P0100 Misuratore flusso aria
P0101 Misuratore flusso aria s.errato
P0102 Misuratore flusso aria cc a -
P0103 Misuratore flusso aria cc a +
P0104 Misuratore flusso aria intermitt.
P0105 Press. coll. aspirazione
P0106 Press. coll. aspir. s.errato
P0107 Press. coll. aspir. cc a -
P0108 Press. coll. aspir. cc a +
P0109 Press. coll. aspir. s.intermitt.
P010A Flussometro circuito B
P010B Flussometro circuito B Fuori Range
P010C Flussometro circuito B - Input Basso
P010D Flussometro circuito B - Input Alto
P010E Flussometro circuito B intermittente
P010F Flussometro - Correlazione sensori A/B
P0110 Sensore temp.aria aspirata
P0111 Temp. aria aspirata s.errato
P0112 Temp. aria aspirata cc a
P0113 Temp. aria aspirata cc a +
P0114 Temp. aria aspirata s.intermitt.
P0115 Sens. temp. motore
P0116 Temp. motore s.errato
P0117 Temp. motore cc a -
P0118 Temp. motore cc a +
P0119 Temp. motore s.intermitt.
P011A Correlazione sensori 1/2 temp. Motore
P0120 Posiz. farfalla/pedale A
P0121 Posiz. farfalla/pedale A s.errato
P0122 Posiz. farfalla/pedale A cc a -



P0123 Posiz. farfalla/pedale A cc a +
P0124 Pos. farfalla/pedale A intermitt.
P0125 Temp. motore troppo bassa
P0126 Temp. motore troppo bassa
P0127 Temp. aria aspir. troppo alta
P0128 Termostato motore
P0129 Pressione barometrica troppo bassa
P0130 S.Lambda B1 S1
P0131 S.Lambda B1 S1 V bassa
P0132 S.Lambda B1 S1 V alta
P0133 S.Lambda B1 S1 risp.lenta
P0134 S.Lambda B1 S1 manca attività
P0135 Risc.S.Lambda B1 S1
P0136 S.Lambda B1 S2
P0137 S.Lambda B1 S2 V bassa
P0138 S.Lambda B1 S2 V alta
P0139 S.Lambda B1 S2 risp.lenta
P0140 S.Lambda B1 S2 manca attività
P0141 Risc.S.Lambda B1 S2
P0142 S.Lambda B1 S3
P0143 S.Lambda B1 S3 V bassa
P0144 S.Lambda B1 S3 V alta
P0145 S.Lambda B1 S3 risp.lenta
P0146 S.Lambda B1 S3 manca attività
P0147 Risc.S.Lambda B1 S3
P0148 Erogazione carburante
P0149 Fasatura carburante
P0150 S.Lambda B2 S1
P0151 S.Lambda B2 S1 V bassa
P0152 S.Lambda B2 S1 V alta
P0153 S.Lambda B2 S1 risp.lenta
P0154 S.Lambda B2 S1 manca attività
P0155 Risc.S.Lambda B2 S1
P0156 S.Lambda B2 S2
P0157 S.Lambda B2 S2 V bassa
P0158 S.Lambda B2 S2 V alta
P0159 S.Lambda B2 S2 risp.lenta
P0160 S.Lambda B2 S2 manca attività
P0161 Risc.S.Lambda B2 S2
P0162 S.Lambda B2 S3
P0163 S.Lambda B2 S3 V bassa
P0164 S.Lambda B2 S3 V alta
P0165 S.Lambda B2 S3 risp.lenta
P0166 S.Lambda B2 S3 manca attività
P0167 Risc.S.Lambda B2 S3
P0168 Temp.carburante troppo alta
P0169 Compos.carburante sbagliata
P0170 Regolaz.miscela B1
P0171 Miscela troppo magra B1
P0172 Miscela troppo ricca B1
P0173 Regolaz.miscela B2
P0174 Miscela troppo magra B2



P0175 Miscela troppo ricca B2
P0176 Sens.composiz.carburante
P0177 Sens.compos.carburante s.errato
P0178 Sens.composiz.carburante cc a -
P0179 Sens.composiz.carburante cc a +
P0180 Sens. A temp. carburante
P0181 Sens. A temp.carb. s.errato
P0182 Sens. A temp.carb. cc a -
P0183 Sens. A temp.carb. cc a +
P0184 Sens. A temp.carb. Intermitt.
P0185 Sens. B temp. carburante
P0186 Sens. B temp.carb. s.errato
P0187 Sens. B temp.carb. cc a -
P0188 Sens. B temp.carb. cc a +
P0189 Sens. B temp.carb. Intermitt.
P018A Sensore pressione carburante circ. B
P018B Sensore B Pressione carburante
P018C Sensore B Pressione carburante
P018D Sensore B Pressione carburante
P018E Sensore B Pressione carburante
P0190 Sensore pressione flauto/rail carburante
P0191 Sens. press. carbur. s.errato
P0192 Sens. press. carbur. cc a -
P0193 Sens. press. carbur. cc a +
P0194 Sens. press. carbur. intermitt.
P0195 Sens. temp. olio motore
P0196 Temp. olio motore s.errato
P0197 Temp. olio motore cc a -
P0198 Temp. olio motore cc a +
P0199 Temp. olio motore intermitt.
P0200 Circuito iniettore
P0201 Iniettore cilindro 1
P0202 Iniettore cilindro 2
P0203 Iniettore cilindro 3
P0204 Iniettore cilindro 4
P0205 Iniettore cilindro 5
P0206 Iniettore cilindro 6
P0207 Iniettore cilindro 7
P0208 Iniettore cilindro 8
P0209 Iniettore cilindro 9
P020A Cilindro 1 Sincronizzazione iniezione
P020B Cilindro 2 Sincronizzazione iniezione
P020C Cilindro 3 Sincronizzazione iniezione
P020D Cilindro 4 Sincronizzazione iniezione
P020E Cilindro 5 Sincronizzazione iniezione
P020F Cilindro 6 Sincronizzazione iniezione
P0210 Iniettore cilindro 10
P0211 Iniettore cilindro 11
P0212 Iniettore cilindro 12
P0213 Iniett. 1 avviam. a freddo
P0214 Iniett. 2 avviam. a freddo
P0215 Solen. spegnimento motore



P0216 Fasatura iniezione
P0217 Sovratemperatura acqua
P0218 Sovratemperatura olio cambio
P0219 Fuorigiri motore
P021A Cilindro 7 Sincronizzazione iniezione
P021B Cilindro 8 Sincronizzazione iniezione
P021C Cilindro 9 Sincronizzazione iniezione
P021D Cilindro 10 Sincronizzazione iniezione
P021E Cilindro 11 Sincronizzazione iniezione
P021F Cilindro 12 Sincronizzazione iniezione
P0220 Posiz. farfalla/pedale B
P0221 Posiz. farfalla/pedale B s.errato
P0222 Posiz. farfalla/pedale B cc a -
P0223 Posiz. farfalla/pedale B cc a +
P0224 Pos. farfalla/pedale B intermitt.
P0225 Posiz. farfalla/pedale C
P0226 Posiz. farfalla/pedale C s.errato
P0227 Posiz. farfalla/pedale C cc a -
P0228 Posiz. farfalla/pedale C cc a +
P0229 Pos. farfalla/pedale C intermitt.
P022A Bypass Intercooler A - Circuito Aperto
P022B Bypass Intercooler A - Segnale Basso
P022C Bypass Intercooler A - Segnale Alto
P022D Bypass Intercooler B - Circuito Aperto
P022E Bypass Intercooler B - Segnale Basso
P022F Bypass Intercooler B - Segnale Alto
P0230 Primario pompa carburante
P0231 Second. pompa carbur. cc a -
P0232 Second. pompa carbur. cc a +
P0233 Second. pompa carbur. intermitt.
P0234 Sovralimentaz. Eccessiva
P0235 Sensore sovrolim. A
P0236 Sensore sovrolim. A s.errato
P0237 Sensore sovrolim. A cc a -
P0238 Sensore sovrolim. A cc a +
P0239 Sensore sovrolim. B
P023A Pompa refrig.Intercooler -Circ.Aperto
P023B Pompa refrig.Intercooler - Segnale Basso
P023C Pompa refrig.Intercooler - Segnale Alto
P023D Correlazione press.Collettore/Turbo
P023E Correlazione press.Collettore/Turbo
P0240 Sensore sovrolim. B s.errato
P0241 Sensore sovrolim. B cc a -
P0242 Sensore sovrolim. B cc a +
P0243 Wastegate A
P0244 Wastegate A s.errato
P0245 Wastegate A cc a -
P0246 Wastegate A cc a +
P0247 Wastegate B
P0248 Wastegate B s.errato
P0249 Wastegate B cc a -
P0250 Wastegate B cc a +



P0251 Pompa iniezione A
P0252 Pompa iniezione A s.errato
P0253 Pompa iniezione A cc a -
P0254 Pompa iniezione A cc a +
P0255 Pompa iniezione A intermitt.
P0256 Pompa iniezione B
P0257 Pompa iniezione B s.errato
P0258 Pompa iniezione B cc a -
P0259 Pompa iniezione B cc a +
P0260 Pompa iniezione B intermitt.
P0261 Iniettore cilindro 1 cc a -
P0262 Iniettore cilindro 1 cc a +
P0263 Iniettore cilindro 1 q.carburante
P0264 Iniettore cilindro 2 cc a -
P0265 Iniettore cilindro 2 cc a +
P0266 Iniettore cilindro 2 q.carburante
P0267 Iniettore cilindro 3 cc a -
P0268 Iniettore cilindro 3 cc a +
P0269 Iniettore cilindro 3 q.carburante
P0270 Iniettore cilindro 4 cc a -
P0271 Iniettore cilindro 4 cc a +
P0272 Iniettore cilindro 4 q.carburante
P0273 Iniettore cilindro 5 cc a -
P0274 Iniettore cilindro 5 cc a +
P0275 Iniettore cilindro 5 q.carburante
P0276 Iniettore cilindro 6 cc a -
P0277 Iniettore cilindro 6 cc a +
P0278 Iniettore cilindro 6 q.carburante
P0279 Iniettore cilindro 7 cc a -
P0280 Iniettore cilindro 7 cc a +
P0281 Iniettore cilindro 7 q.carburante
P0282 Iniettore cilindro 8 cc a -
P0283 Iniettore cilindro 8 cc a +
P0284 Iniettore cilindro 8 q.carburante
P0285 Iniettore cilindro 9 cc a -
P0286 Iniettore cilindro 9 cc a +
P0287 Iniettore cilindro 9 q.carburante
P0288 Iniettore cilindro 10 cc a -
P0289 Iniettore cilindro 10 cc a +
P0290 Iniettore cilindro 10 q.carburante
P0291 Iniettore cilindro 11 cc a -
P0292 Iniettore cilindro 11 cc a +
P0293 Iniettore cilindro 11 q.carburante
P0294 Iniettore cilindro 12 cc a -
P0295 Iniettore cilindro 12 cc a +
P0296 Iniettore cilindro 12 q.carburante
P0297 Condizione eccessiva velocità veicolo
P0298 Sovratemperatura olio motore
P0299 Pressione di sovralimentazione bassa
P0300 Mancate accens. multiple/casuali
P0301 Mancate accens. cilindro 1
P0302 Mancate accens. cilindro 2



P0303 Mancate accens. cilindro 3
P0304 Mancate accens. cilindro 4
P0305 Mancate accens. cilindro 5
P0306 Mancate accens. cilindro 6
P0307 Mancate accens. cilindro 7
P0308 Mancate accens. cilindro 8
P0309 Mancate accens. cilindro 9
P0310 Mancate accens. cilindro 10
P0311 Mancate accens. cilindro 11
P0312 Mancate accens. cilindro 12
P0313 Misfire con liv. carbur. basso
P0314 Mancate accens.
P0315 Variazione Posizione albero a gomito
P0316 Misfire rilevato all`avviamento
P0317 Hardware strada dissestata non presente
P0318 Segnale sensore A strada dissestata
P0319 Segnale sensore B strada dissestata
P0320 Ingr. giri accens/distrib.
P0321 Ingr. giri distrib. s.errato
P0322 Ingr. giri distrib. senza segnale
P0323 Ingr. giri distrib. Intermittente
P0324 Sist. controllo battito
P0325 Sensore battito B1
P0326 Sensore battito B1 s.errato
P0327 Sensore battito B1 cc a -
P0328 Sensore battito B1 cc a +
P0329 Sensore battito B1 intermitt.
P0330 Sensore battito B2
P0331 Sensore battito B2 s.errato
P0332 Sensore battito B2 cc a -
P0333 Sensore battito B2 cc a +
P0334 Sensore battito B2 intermitt.
P0335 Sens. A pos. albero motore
P0336 Sens. A pos. albero mot. s.errato
P0337 Sens. A pos. albero mot. cc a -
P0338 Sens. A pos. albero mot. cc a +
P0339 Sens. A pos. albero mot.intermitt.
P0340 Sens. A B1 albero cam.
P0341 Sens. A B1 albero cam. s.errato
P0342 Sens. A B1 albero cam. cc a -
P0343 Sens. A B1 albero cam. cc a +
P0344 Sens. A B1 albero cam. intermitt.
P0345 Sens. A B2 albero cam.
P0346 Sens. A B2 albero cam. s.errato
P0347 Sens. A B2 albero cam. cc a -
P0348 Sens. A B2 albero cam. cc a +
P0349 Sens. A B2 albero cam. Intermitt.
P0350 Prim. o second. bobina
P0351 Prim. o second. bobina A
P0352 Prim. o second. bobina B
P0353 Prim. o second. bobina C
P0354 Prim. o second. bobina D



P0355 Prim. o second. bobina E
P0356 Prim. o second. bobina F
P0357 Prim. o second. bobina G
P0358 Prim. o second. bobina H
P0359 Prim. o second. bobina I
P0360 Prim. o second. bobina J
P0361 Prim. o second. bobina K
P0362 Prim. o second. bobina L
P0363 Rilevato misfire - rifornimento disab.
P0364 Sensore B posizione albero a camme
P0365 Sens. B B2 albero cam.
P0366 Sens. B B2 albero cam. s.errato
P0367 Sens. B B2 albero cam. cc a -
P0368 Sens. B B2 albero cam. cc a +
P0369 Sens. B B2 albero cam. Intermitt.
P0370 Rif. di fasatura A
P0371 Rif. di fasatura A troppi impulsi
P0372 Rif. di fasatura A pochi impulsi
P0373 Rif. di fasatura A intermittente
P0374 Rif. di fasatura A senza segnale
P0375 Rif. di fasatura B
P0376 Rif. di fasatura B troppi impulsi
P0377 Rif. di fasatura B pochi impulsi
P0378 Rif. di fasatura B intermittente
P0379 Rif. di fasatura B senza segnale
P0380 Candele preriscald. A
P0381 Spia candele preriscald.
P0382 Candele preriscald. B
P0383 Modulo controllo accensione candela
P0384 Modulo controllo accensione candela
P0385 Sens. B pos. albero motore
P0386 Sens. B pos. albero mot. s.errato
P0387 Sens. B pos. albero mot. cc a -
P0388 Sens. B pos. albero mot. cc a +
P0389 Sens. B pos. albero mot.intermitt.
P0390 Sens. B B2 albero cam.
P0391 Sens. B B2 albero cam. s.errato
P0392 Sens. B B2 albero cam. cc a -
P0393 Sens. B B2 albero cam. cc a +
P0394 Sens. B B2 albero cam. intermitt.
Posizione sensore B albero a camme.
P0395 Valori in input alti(bancata 2)
Posizione sensore B albero a camme.
P0396 Circuito intermittente (bancata 2)
P0397 Errore generico
P0398 Errore generico
P0399 Errore generico
P0400 Flusso EGR anomalo
P0401 Flusso EGR insufficiente
P0402 Flusso EGR eccessivo
P0403 Comando EGR
P0404 Comando EGR s.errato



P0405 EGR Sensore A cc a -
P0406 EGR Sensore A cc a +
P0407 EGR Sensore B cc a -
P0408 EGR Sensore B cc a +
P0409 EGR Sensore A
P040A Sensore A temperatura EGR
P040B Sensore A Temperatura EGR Fuori Range
P040C Sensore A Temperatura EGR Segnale Basso
P040D Sensore A Temperatura EGR Segnale Alto
P040E Sensore A Temp.EGR Segnale Intermittente
P040F Correlazione Sens.A/B Temperatura EGR
P0410 Iniezione aria secondaria
P0411 Iniez. aria sec. flusso errato
P0412 Valv. A iniez. aria sec. anomalia
P0413 Valv. A iniez. aria sec. ca
P0414 Valv. A iniez. aria sec. cc
P0415 Valv. B iniez. aria sec. anomalia
P0416 Valv. B iniez. aria sec. ca
P0417 Valv. B iniez. aria sec. cc
P0418 Relè A iniez. aria secondaria
P0419 Relè B iniez. aria secondaria
P041A Sensore B Temperatura EGR
P041B Sensore B Temperatura EGR Fuori Range
P041C Sensore B Temperatura EGR Segnale Basso
P041D Sensore B Temperatura EGR Segnale Alto
P041E Sensore B Temp.EGR Segnale Intermittente
P0420 Bassa effic. sistema cat. B1
P0421 Bassa effic. riscaldatore cat. B1
P0422 Bassa effic. cat. principale B1
P0423 Bassa effic. cat. riscaldato B1
P0424 Bassa temp. cat. riscaldato B1
P0425 Sens. temp. catalizz. B1
P0426 Sens. temp. catalizz. B1 s.errato
P0427 Sens. temp. catalizz. B1 cc a
P0428 Sens. temp. catalizz. B1 cc a +
P0429 Circ. riscald. catalizz. B1
P042A Sensore Temperatura Catalizzatore(B1S2)
P042C Sensore temperatura catalizzatore
P042D Sensore temperatura catalizzatore
P0430 Bassa effic. sistema cat. B2
P0431 Bassa effic. riscaldatore cat. B2
P0432 Bassa effic. cat. principale B2
P0433 Bassa effic. cat. riscaldato B2
P0434 Bassa temp. cat. riscaldato B2
P0435 Sens. temp. catalizz. B2
P0436 Sens. temp. catalizz. B2 s.errato
P0437 Sens. temp. catalizz. B2 cc a
P0438 Sens. temp. catalizz. B2 cc a +
P0439 Circ. riscald. catalizz. B2
P043A Sensore Temperatura Catalizzatore(B2S2)
P043B Sensore temperatura catalizzatore
P043C Sensore temperatura catalizzatore



P043D Sensore temperatura catalizzatore
P043E Foro Sistema antievaporativo
P043F Foro Sistema antievaporativo
P0440 Sist. Antievaporativo
P0441 Sist. antievap. flusso errato
P0442 Piccola perdita sist. antievap.
P0443 Circuito canister
P0444 Canister ca
P0445 Canister cc
P0446 Sfiato sist. antievap.
P0447 Sfiato sist. antievap. ca
P0448 Sfiato sist. antievap. cc
P0449 Valv. sfiato sist. antievap.
P0450 Sens. press. sist. antievap.
P0451 Sens. P. sist. antievap. s.errato
P0452 Sens. P. sist. antievap. cc a -
P0453 Sens. P. sist. antievap. cc a +
P0454 Sens. P. sist. antievap. interm.
P0455 Grossa perdita sist. antievap.
P0456 Perdita m.piccola sist. antievap.
P0457 Tappo serbatoio assente
P0458 Valvola controllo svuotamento EEC
P0459 Valvola controllo svuotamento EEC
P0460 Sens. livello carbur.
P0461 Sens. livello carbur. s.errato
P0462 Sens. livello carbur. cc a -
P0463 Sens. livello carbur. cc a +
P0464 Sens. livello carbur. intermitt.
P0465 Sens. rigenerazione
P0466 Sens. rigenerazione s.errato
P0467 Sens. rigenerazione cc a -
P0468 Sens. rigenerazione cc a +
P0469 Sens. rigenerazione intermitt.
P0470 Sens. P. gas scarico
P0471 Sens. P. gas scarico s.errato
P0472 Sens. P. gas scarico cc a -
P0473 Sens. P. gas scarico cc a +
P0474 Sens. P. gas scarico intermitt.
P0475 Valv. Press. gas scarico
P0476 Valv. Press. gas scarico s.errato
P0477 Valv. Press. gas scarico cc a -
P0478 Valv. Press. gas scarico cc a +
P0479 Valv. Press. gas scarico intermit.
P047A Valvola B Pressione Gas Scarico
P047B Valvola B Pressione Gas Scarico
P047C Valvola B Pressione Gas Scarico
P047D Valvola B Pressione Gas Scarico
P047E Valvola B Pressione Gas Scarico
P0480 Ventola raffreddamento 1
P0481 Ventola raffreddamento 2
P0482 Ventola raffreddamento 3
P0483 Controllo ventola raffredd.



P0484 Corrente eccessiva ventola
P0485 Alimentaz. o massa ventola
P0486 EGR Sensore B
P0487 Comando farfalla EGR
P0488 Comando farfalla EGR s.errato
P0489 Controllo ricircolo gas di scarico
P0490 Controllo ricircolo gas di scarico
P0491 Iniez. aria secondaria B1
P0492 Iniez. aria secondaria B2
P0493 Velocità eccessiva ventola
P0494 Velocità bassa ventola
P0495 Velocità alta ventola
P0496 Alto flusso svuotamento EES
P0497 Basso flusso svuotamento EES
P0498 Controllo sfiato EES - segnale basso
P0499 Controllo sfiato EES - segnale alto
P04AB Sensore temperatura catalizzatore
P0500 Sens. velocità veicolo
P0501 Sens. velocità veicolo s.errato
P0502 Sens. velocità veicolo cc a
P0503 Sens. velocità veicolo intermitt.
P0504 Correlazione A/B interruttore freno
P0505 Attuatore minimo
P0506 Att. minimo: motore lento
P0507 Att. minimo: motore veloce
P0508 Att. minimo: cc a -
P0509 Att. minimo: cc a -
P050A Controllo Aria minimo Avviamento freddo
P050B Anticipo Accensione Avviamento a Freddo
P050C Temperatura Motore Avviamento a Freddo
P050D Minimo instabile Avviamento a Freddo
P0510 Interruttore minimo
P0511 Circuito controllo aria minimo
P0512 Motorino avviamento
P0513 Immobilizzatore chiave errata
P0514 Sensore temperatura batteria
P0515 Sens.temp.batt./Sens.temp.aria
P0516 Sens.temp.batt./Sens.temp.aria cc-
P0517 Sens.temp.batt./Sens.temp.aria cc+
P0518 Circuito controllo aria minimo
P0519 Prestazioni controllo aria minimo
P0520 Sens. press. olio
P0521 Sens. press. olio s.errato
P0522 Sens. press. olio cc a
P0523 Sens. press. olio cc a +
P0524 Press. olio motore troppo bassa
P0525 Cruise control, servo controllo
P0526 Sensore velocità ventola
P0527 Sensore velocità ventola - fuori range
P0528 Sensore velocità ventola - No segnale
P0529 Sensore velocità ventola
P0530 Sens. press. refr. AC



P0531 Sens. press. refr. AC s.errato
P0532 Sens. press. refr. AC cc a -
P0533 Sens. press. refr. AC cc a +
P0534 Perdita refrigerante AC
P0535 Sensore temperatura evaporatore A/C
P0536 Sensore temperatura evaporatore A/C
P0537 Sensore temperatura evaporatore A/C
P0538 Sensore temperatura evaporatore A/C
P0539 Sensore temperatura evaporatore A/C
P0540 Circ. riscald aria aspirata
P0541 Circ.riscald. aria aspirata cc a -
P0542 Circ.riscald. aria aspirata cc a +
P0543 Circuito riscaldatore A aria aspirata
P0544 Sens. T. gas scarico B1
P0545 Sens. T. gas scarico B1 cc a -
P0546 Sens. T. gas scarico B1 cc a +
P0547 Sens. T. gas scarico B2
P0548 Sens. T. gas scarico B2 cc a -
P0549 Sens. T. gas scarico B2 cc a +
P0550 Attuat. servosterzo
P0551 Attuat. servosterzo s.errato
P0552 Attuat. servosterzo cc a -
P0553 Attuat. servosterzo cc a +
P0554 Attuat. servosterzo intermitt.
P0555 Sensore pressione servofreno
P0556 Sensore di pressione freno
P0557 Sensore di pressione freno
P0558 Sensore di pressione freno
P0559 Sensore di pressione freno
P0560 Tensione sistema
P0561 Tensione sistema instabile
P0562 Tensione sistema bassa
P0563 Tensione sistema alta
P0564 Ingresso cruise control
P0565 S.Attivazione cruise control
P0566 S.Disattivazione cruise control
P0567 S.Ripristino cruise control
P0568 S.Impostazione cruise control
P0569 S.Inerzia cruise control
P0570 S.Accelearazione cruise control
P0571 Interrutt. freno A cruise control
P0572 Interrutt. freno A C.C. cc a -
P0573 Interrutt. freno A C.C. cc a +
P0574 Cruise control eccessiva velocità
P0575 Ingresso cruise control
P0576 Ingresso cruise control cc a -
P0577 Ingresso cruise control cc a +
P0578 Cruise control
P0579 Cruise control
P0580 Cruise control
P0581 Input A multi-funzione Cruise control
P0582 Cruise control, Vacuum control



P0583 Cruise control, Vacuum control
P0584 Cruise control, Vacuum control
P0585 Correlazione input A/B Cruise control
P0586 Controllo sfiato Cruise control
P0587 Controllo sfiato Cruise control
P0588 Controllo sfiato Cruise control
P0589 Input B multi-funzione Cruise control
P0590 Input B multi-funzione Cruise control
P0591 Input B multi-funzione Cruise control
P0592 Input B multi-funzione Cruise control
P0593 Input B multi-funzione Cruise control
P0594 Cruise control, servo controllo
P0595 Cruise control, servo controllo
P0596 Cruise control, servo controllo
P0597 Controllo riscaldatore termostato
P0598 Controllo riscaldatore termostato
P0599 Controllo riscaldatore termostato
P0600 Linea comunicazione seriale o CAN bus
P0601 Errore memoria centralina
P0602 Errore programmaz. centralina
P0603 Errore memoria KAM/EEPROM
P0604 Errore memoria RAM centralina
P0605 Errore memoria ROM centralina
P0606 Processore centralina
P0607 Prestazioni centralina
P0608 Uscita VSS A centralina
P0609 Uscita VSS A centralina
P060A Modulo di Controllo Interno Processore
P060B Modulo di Controllo interno A/D
P060C Modulo Controllo Processore Principale
P060D Modulo Controllo Pedale Acceleratore
P060E Modulo Controllo Valvola Farfalla
P060F Controllo Temperatura Refriger.Motore
P0610 Errore opzioni centralina
P0611 Processore controllo iniettori
P0612 Relè controllo iniettore carburante
P0613 Processore TCM
P0614 Incompatibilità ECM/TCM
P0615 Relè motorino avviam.
P0616 Relè motorino avviam. cc a -
P0617 Relè motorino avviam. cc a +
P0618 Errore memoria KAM centr. riserva
P0619 Errore memoria centr. riserva
P061A Modulo Controllo Interno Coppia
P061B Controllo interno calcolo coppia
P061C Modulo controllo interno RPM motore
P061D Controllo interno volume aria aspirata
P061E Modulo controllo interno segnale freno
P061F Controllo attuatore valvola a farfalla
P0620 Circuito controllo alternatore
P0621 Spia L alternatore
P0622 Campo F alternatore



P0623 Spia alternatore
P0624 Spia tappo carburante
P0625 Terminale di campo dell'alternatore-circuito basso
P0626 Terminale zona generatore - segnale alto
P0627 Controllo pompa A carburante
P0628 Controllo pompa A carburante
P0629 Controllo pompa A carburante
P062A Controllo Pompa Benzina Fuori Range
P062B Controllo interno Iniettores Benzina
P062C Controllo Interno Velocità Veicolo
P062D Driver iniezione benzina banco 1
P062E Driver iniezione benzina banco 2
P062F Modulo controllo interno errore EEPROM
P0630 VIN errato in centralina motore
P0631 VIN errato in centralina trazione
P0632 Odometro non programmato - ECM/PCM
P0633 Chiave Immobilizer non programmata
P0634 Temperatura interna troppo alta
P0635 Attuat. servosterzo
P0636 Attuat. servosterzo cc a -
P0637 Attuat. servosterzo cc a +
P0638 Attuat. farfalla B1 s.errato
P0639 Attuat. farfalla B2 s.errato
P0640 Circ. riscald aria aspirata
P0641 Avaria tensione di riferimento A
P0642 Riferimento sensore voltaggio A
P0643 Riferimento sensore voltaggio A
P0644 Comunicazione seriale drive display
P0645 Circuito relè AC
P0646 Circuito relè AC cc a -
P0647 Circuito relè AC cc a +
P0648 Spia immobilizzatore
P0649 Spia controllo velocità
P0650 Spia malfunzionamento (MIL)
P0651 Avaria tensione di riferimento B
P0652 Tensione di riferimento sensore B-circuito basso
P0653 Tensione B di riferimento del sensore
P0654 Circuito uscita giri motore
P0655 Spia sovratemperatura motore
P0656 Indicatore livello carburante
P0657 Voltaggio A attuatore rifornimento
P0658 Voltaggio A attuatore rifornimento
P0659 Voltaggio A attuatore rifornimento
P0660 Valv. regolaz. aspirazione B1
P0661 Valv. reg. aspirazione B1 cc a -
P0662 Valv. reg. aspirazione B1 cc a +
P0663 Valv. regolaz. aspirazione B2
P0664 Valv. reg. aspirazione B2 cc a -
P0665 Valv. reg. aspirazione B2 cc a +
P0666 Sensore temperatura interna PCM/ECM/TCM
P0667 Sensore temperatura interna PCM/ECM/TCM
P0668 Sensore temperatura interna PCM/ECM/TCM



P0669 Sensore temperatura interna PCM/ECM/TCM
P0670 Modulo di controllo candela d'accensione
P0671 Candela d'accensione cilindro 1
P0672 Candela d'accensione cilindro 2
P0673 Candela d'accensione cilindro 3
P0674 Candela d'accensione cilindro 4
P0675 Candela d'accensione cilindro 5
P0676 Candela d'accensione cilindro 6
P0677 Candela d'accensione cilindro 7
P0678 Candela d'accensione cilindro 8
P0679 Candela d'accensione cilindro 9
P0680 Candela d'accensione cilindro 10
P0681 Candela d'accensione cilindro 11
P0682 Candela d'accensione cilindro 12
P0683 Controllo candela accensione
P0684 Controllo candela accensione
P0685 Relè controllo frizione aperta
P0686 Relè di controllo alimentazione ECM/PCM
P0687 Relè di controllo alimentazione ECM/PCM
P0688 Monitoraggio relè alimentazione ECM/PCM
P0689 Monitoraggio relè alimentazione ECM/PCM
P0690 Monitoraggio relè alimentazione ECM/PCM
P0691 Controllo ventola 1 - segnale basso
P0692 Controllo ventola 1 - segnale alto
P0693 Controllo ventola 2 - segnale basso
P0694 Controllo ventola 2 - segnale alto
P0695 Controllo ventola 3 - segnale basso
P0696 Controllo ventola 3 - segnale alto
P0697 Tensione C di riferimento del sensore
P0698 Tensione C di riferimento del sensore
P0699 Tensione C di riferimento del sensore
P0700 Controllo trasmissione
P0701 Controllo trasmissione s.errato
P0702 Controllo trasmissione p.elettrico
P0703 Circ. B interr. freni/conv. coppia
P0704 Interruttore frizione
P0705 Ingresso marcia cambio
P0706 Ingresso marcia s.errato
P0707 Ingresso marcia cc a -
P0708 Ingresso marcia cc a +
P0709 Ingresso marcia intermitt.
P0710 Sens. temp. trasmissione
P0711 Sens. temp. trasmiss. s.errato
P0712 Sens. temp. trasmiss. cc a -
P0713 Sens. temp. trasmiss. cc a +
P0714 Sens. temp. trasmiss. intermitt.
P0715 Sens.vel.turbina/Vel.ang.disco frizione
P0716 Sens. velocità turbina s.errato
P0717 Sens. vel. turbina senza segnale
P0718 Sens. velocità turbina intermitt.
P0719 Circ. B interr. freni cc a -
P0720 Sens. giri trasmissione / Velocità auto



P0721 Sensore giri trasmiss. s.errato
P0722 Sens. giri trasmiss. senza segnale
P0723 Sensore giri trasmiss. intermitt.
P0724 Circ. B interr. freni cc a +
P0725 Segnale giri motore/Vel. angolare motore
P0726 Trasmiss. segn. giri motore errato
P0727 Trasmiss. senza segn. giri motore
P0728 Trasmiss. segn.giri motore intern.
P0729 Rapporto marcia 6 non corretto
P0730 Rapporto marcia errato
P0731 Rapporto 1a marcia errato
P0732 Rapporto 2a marcia errato
P0733 Rapporto 3a marcia errato
P0734 Rapporto 4a marcia errato
P0735 Rapporto 5a marcia errato
P0736 Rapporto retromarcia errato
P0737 TCM circ. veloc. motore
P0738 TCM circ. veloc. motore cc a -
P0739 TCM circ. veloc. motore cc a +
P0740 Frizione conv. coppia
P0741 Frizione conv. coppia OFF
P0742 Frizione conv. coppia ON
P0743 Frizione conv. coppia p.elettrico
P0744 Frizione conv. coppia intermitt.
P0745 Solen. A contr. P
P0746 Solen. A contr. P OFF
P0747 Solen. A contr. P ON
P0748 Solen. A contr. P p.elettrico
P0749 Solen. A contr. P intermitt.
P0750 Solenoide A cambio
P0751 Solen. A cambio OFF
P0752 Solen. A cambio ON
P0753 Solen. A cambio p.elettrico
P0754 Solen. A cambio intermitt.
P0755 Solenoide B cambio
P0756 Solen. B cambio OFF
P0757 Solen. B cambio ON
P0758 Solen. B cambio p.elettrico
P0759 Solen. B cambio intermitt.
P075A Solenoide G cambio
P075B Solenoide G cambio OFF
P075C Solenoide G cambio ON
P075D Solenoide G P.Elettrico
P075E Solenoide G P.Intermittente
P0760 Solenoide C cambio
P0761 Solen. C cambio OFF
P0762 Solen. C cambio ON
P0763 Solen. C cambio p.elettrico
P0764 Solen. C cambio intermitt.
P0765 Solenoide D cambio
P0766 Solen. D cambio OFF
P0767 Solen. D cambio ON



P0768 Solen. D cambio p.elettrico
P0769 Solen. D cambio intermitt.
P076A Solenoide H cambio
P076B Solenoide H cambio OFF
P076C Solenoide H cambio ON
P076D Solenoide H P.Elettrico
P076E Solenoide H P.Intermittente
P0770 Solenoide E cambio
P0771 Solen. E cambio OFF
P0772 Solen. E cambio ON
P0773 Solen. E cambio p.elettrico
P0774 Solen. E cambio intermitt.
P0775 Solen. B contr. P
P0776 Solen. B contr. P OFF
P0777 Solen. B contr. P ON
P0778 Solen. B contr. P p.elettrico
P0779 Solen. B contr. P intermitt.
P0780 Cambio
P0781 Cambio 1-2
P0782 Cambio 2-3
P0783 Cambio 3-4
P0784 Cambio 4-5
P0785 Solenoide cambio/fasatura
P0786 Solen. cambio s.errato
P0787 Solen. cambio cc a -
P0788 Solen. cambio cc a +
P0789 Solen. cambio intermitt.
P0790 Int. normale-sport / Int. auto incollato
P0791 Sens. vel. albero intermedio
P0792 Sens. vel. albero intermedio
P0793 Sens. vel. albero intermedio
P0794 Sens. vel. albero intermedio
P0795 Solen. C contr. P
P0796 Solen. C contr. P OFF
P0797 Solen. C contr. P ON
P0798 Solen. C contr. P p.elettrico
P0799 Solen. C contr. P intermitt.
P0800 Sistema di comando scatola di rinvio, richiesta spia di segnalazione avaria-funzionamento difettoso
P0801 Inibizione retromarcia
P0802 Sistema di controllo cambio, richiesta spia di segnalazione avaria-circuito interrotto
P0803 Solen. aumento marcia 1-4
P0804 Spia aumento marcia 1-4
P0805 Sens. pos. frizione
P0806 Sens. pos. frizione s.errato
P0807 Sens. pos. frizione cc a -
P0808 Sens. pos. frizione cc a +
P0809 Sens. pos. frizione intermitt.
P080A Posizione frizione non rilevata
P080B Controllo cambio marcia fuori range
P080C Controllo cambio marcia-Segnale basso
P080D Controllo cambio marcia-Segnale alto



P0810 Attuatore frizione
P0811 Slittamento frizione
P0812 Ingresso retromarcia
P0813 Uscita retromarcia
P0814 Visualizz. campo trasmiss.
P0815 Interrutt cambio verso alto
P0816 Interrutt cambio verso basso
P0817 Disabilit. motorino avviamento
P0818 Interr. scolleg. albero trasmiss.
P0819 Correl.interr.leva cambio e trasmissione
P081A Dispositivo avviamento disabilitato
P081B Dispositivo avviamento disabilitato
P081C Circuito di input posizione parking
P081D Circuito di input posizione neutral
P081D Slittamento eccessivo frizione B
P0820 Sens. pos. XY leva cambio
P0821 Sens. pos. X leva cambio
P0822 Sens. pos. Y leva cambio
P0823 Sens. X leva cambio intermitt.
P0824 Sens. Y leva cambio intermitt.
P0825 Interr. push-pull leva cambio
P0826 Circuito input interruttore leva cambio
P0827 Circuito input interruttore leva cambio
P0828 Circuito input interruttore leva cambio
P0829 Spostamento 5-6
P0830 Interr. frizione A
P0831 Interr. frizione A cc a -
P0832 Interr. frizione A cc a +
P0833 Interr. frizione B
P0834 Interr. frizione B cc a -
P0835 Interr. frizione B cc a +
P0836 Interr. 4WD
P0837 Interr. 4WD s.errato
P0838 Interr. 4WD cc a -
P0839 Interr. 4WD cc a +
P083A Sensore G pressione fluido trasmissione
P083B Sensore G pressione fluido trasmissione
P083C Sensore G pressione fluido trasmissione
P083D Sensore G pressione fluido trasmissione
P083E Sensore G pressione fluido trasmissione
P0840 Sens. P trasmiss. A
P0841 Sens. P trasmiss. A s.errato
P0842 Sens. P trasmiss. A cc a -
P0843 Sens. P trasmiss. A cc a +
P0844 Sens. P trasmiss. A intermitt.
P0845 Sens. P trasmiss. B
P0846 Sens. P trasmiss. B s.errato
P0847 Sens. P trasmiss. B cc a -
P0848 Sens. P trasmiss. B cc a +
P0849 Sens. P trasmiss. B intermitt.
P084A Sensore H pressione fluido trasmissione
P084B Sensore H pressione fluido trasmissione



P084C Sensore H pressione fluido trasmissione
P084D Sensore H pressione fluido trasmissione
P084E Sensore H pressione fluido trasmissione
P0850 Circuito input interruttore Park/Neutral
P0851 Circuito input interruttore Park/Neutral
P0852 Circuito input interruttore Park/Neutral
P0853 Circuito input azionamento interruttore
P0854 Circuito input azionamento interruttore
P0855 Circuito input azionamento interruttore
P0856 Segnale input controllo trazione
P0857 Segnale input controllo trazione
P0858 Segnale input controllo trazione
P0859 Segnale input controllo trazione
P0860 Modulo comunicazione interruttore cambio
P0861 Modulo comunicazione interruttore cambio
P0862 Modulo comunicazione interruttore cambio
P0863 Circuito comunicazione TCM
P0864 Circuito comunicazione TCM
P0865 Circuito comunicazione TCM
P0866 Circuito comunicazione TCM
P0867 Pressione fluido trasmissione
P0868 Pressione bassa fluido trasmissione
P0869 Pressione alta fluido trasmissione
P0870 Sensore C pressione fluido trasmissione
P0871 Sensore C pressione fluido trasmissione
P0872 Sensore C pressione fluido trasmissione
P0873 Sensore C pressione fluido trasmissione
P0874 Sensore C pressione fluido trasmissione
P0875 Sensore D pressione fluido trasmissione
P0876 Sensore D pressione fluido trasmissione
P0877 Sensore D pressione fluido trasmissione
P0878 Sensore D pressione fluido trasmissione
P0879 Sensore D pressione fluido trasmissione
P0880 Input Alimentazione TCM
P0881 Input Alimentazione TCM - fuori range
P0882 Input Alimentazione TCM-Segnale basso
P0883 Input Alimentazione TCM-Segnale alto
P0884 Input alimentazione TCM-Intermittente
P0885 Controllo Relè Alim.TCM-Circuito Aperto
P0886 Controllo Relè Alim.TCM-Segnale Basso
P0887 Controllo Relè Alim.TCM-Segnale Alto
P0888 Monitoraggio Relè Alimentazione TCM
P0889 Monitoraggio Relè Alimentazione TCM
P0890 Monitoraggio Relè Alimentazione TCM
P0891 Monitoraggio Relè Alimentazione TCM
P0892 Monitoraggio Relè Alimentazione TCM
P0893 Più marce inserite
P0894 Slittamento componente di trasmissione
P0895 Tempo inserimento marce troppo corto
P0896 Tempo inserimento marce troppo lungo
P0897 Fluido di trasmissione deteriorato
P0898 Sistema controllo trasmissione MIL



P0899 Sistema controllo trasmissione MIL
P0900 Azionatore frizione - Circuito aperto
P0901 Azionatore frizione - fuori range
P0902 Azionatore frizione - Segnale basso
P0903 Azionatore frizione - Segnale alto
P0904 Circuito posizione selettore marce
P0905 Posizione selettore marce
P0906 Posizione selettore marce
P0907 Posizione selettore marce
P0908 Posizione selettore marce
P0909 Controllo errore selettore marce
P0910 Attuatore selettore marce
P0911 Attuatore selettore marce
P0912 Attuatore selettore marce
P0913 Attuatore selettore marce
P0914 Circuito posizione leva cambio
P0915 Posizione leva cambio - Fuori range
P0916 Posizione leva cambio - Segnale basso
P0917 Posizione leva cambio - Segnale Alto
P0918 Posizione leva cambio - Intermittente
P0919 Controllo errore posizione leva cambio
P0920 Attuatore Marcia avanti leva cambio
P0921 Attuatore Marcia avanti leva cambio
P0922 Attuatore Marcia avanti leva cambio
P0923 Attuatore Marcia avanti leva cambio
P0924 Attuatore retro marcia leva cambio
P0925 Attuatore retro marcia leva cambio
P0926 Attuatore retro marcia leva cambio
P0927 Attuatore retro marcia leva cambio
P0928 Solenoide blocco leva cambio
P0929 Solenoide blocco leva cambio
P0930 Solenoide blocco leva cambio
P0931 Solenoide blocco leva cambio
P0932 Sensore pressione idraulica
P0933 Sensore pressione idraulica
P0934 Sensore pressione idraulica
P0935 Sensore pressione idraulica
P0936 Sensore pressione idraulica
P0937 Sensore temperatura olio idraulico
P0938 Sensore temperatura olio idraulico
P0939 Sensore temperatura olio idraulico
P0940 Sensore temperatura olio idraulico
P0941 Sensore temperatura olio idraulico
P0942 Unità di pressione idraulica
P0943 Periodo Unità Press.idraulica Corto
P0944 Unità pressione idraulica
P0945 Relè pompa idraulica - circuito aperto
P0946 Relè pompa idraulica - fuori range
P0947 Relè pompa idraulica - Segnale basso
P0948 Relè pompa idraulica - Segnale alto
P0949 Adattamento manuale cambio automatico
P0950 Controllo manuale cambio automatico



P0951 Controllo manuale cambio automatico
P0952 Controllo manuale cambio automatico
P0953 Controllo manuale cambio automatico
P0954 Controllo manuale cambio automatico
P0955 Modo manuale cambio automatico
P0956 Modo manuale cambio automatico
P0957 Modo manuale cambio automatico
P0958 Modo manuale cambio automatico
P0959 Modo manuale cambio automatico
P0960 Solenoide A controllo pressione
P0961 Solenoide A controllo pressione
P0962 Solenoide A controllo pressione
P0963 Solenoide A controllo pressione
P0964 Solenoide B controllo pressione
P0965 Solenoide B controllo pressione
P0966 Solenoide B controllo pressione
P0967 Solenoide B controllo pressione
P0968 Solenoide C controllo pressione
P0969 Solenoide C controllo pressione
P0970 Solenoide C controllo pressione
P0971 Solenoide C controllo pressione
P0972 Controllo solen.A cambio - Fuori range
P0973 Controllo solen.A cambio-Segnale basso
P0974 Controllo solen.A cambio-Segnale alto
P0975 Controllo solen.B cambio - Fuori range
P0976 Controllo solen.B cambio-Segnale basso
P0977 Controllo solen.B cambio-Segnale alto
P0978 Controllo solen.C cambio - Fuori range
P0979 Controllo solen.C cambio-Segnale basso
P0980 Controllo solen.C cambio-Segnale alto
P0981 Controllo solen.D cambio - Fuori range
P0982 Controllo solen.D cambio-Segnale basso
P0983 Controllo solen.D cambio-Segnale alto
P0984 Controllo solen.E cambio - Fuori range
P0985 Controllo solen.E cambio-Segnale basso
P0986 Controllo solen.E cambio-Segnale alto
P0987 Sensore E Pressione Fluido Trasmissione
P0988 Sensore E Pressione Fluido Trasmissione
P0989 Sensore E Pressione Fluido Trasmissione
P0990 Sensore E Pressione Fluido Trasmissione
P0991 Sensore E Pressione Fluido Trasmissione
P0992 Sensore F Pressione Fluido Trasmissione
P0993 Sensore F Pressione Fluido Trasmissione
P0994 Sensore F Pressione Fluido Trasmissione
P0995 Sensore F Pressione Fluido Trasmissione
P0996 Sensore F Pressione Fluido Trasmissione
P0997 Controllo solen.F cambio - Fuori range
P0998 Controllo solen.F cambio-Segnale basso
P0999 Controllo solen.F cambio-Segnale alto
P0A00 Sensore temp.refrig.elettronica motore
P0A01 Sensore temp.refrig.elettronica motore
P0A02 Sensore temp.refrig.elettronica motore



P0A03 Sensore temp.refrig.elettronica motore
P0A04 Sensore temp.refrig.elettronica motore
P0A05 Pompa refrigerante elettronica motore
P0A06 Pompa refrigerante elettronica motore
P0A07 Pompa refrigerante elettronica motore
P0A08 Difetto convertitore DC/DC
P0A09 Difetto convertitore DC/DC
P0A0A Inter-lock sistema alto voltaggio
P0A0B Inter-lock sistema alto voltaggio
P0A0C Inter-lock sistema alto voltaggio
P0A0D Inter-lock sistema alto voltaggio
P0A0E Inter-lock sistema alto voltaggio
P0A0F Avviamento motore fallito
P0A10 Difetto convertitore DC/DC
P0A11 Abilitazione convertitore DC/DC
P0A12 Abilitazione convertitore DC/DC
P0A13 Abilitazione convertitore DC/DC
P0A14 Controllo A supporto motore
P0A15 Controllo A supporto motore
P0A16 Controllo A supporto motore
P0A17 Sensore coppia motore
P0A18 Sensore coppia motore -Fuori range
P0A19 Sensore coppia motore - Segnale basso
P0A1A Modulo di controllo del generatore
P0A1B Modulo di controllo azionamento motore A
P0A1C Modulo di controllo azionamento motore B
P0A1D Modulo di controllo Powertrain ibrido
P0A1E Modulo di controllo generatore
P0A1F Modulo di controllo energia batteria
P0A20 Modulo di controllo energia batteria
P0A21 Sensore coppia motore - segnale alto
P0A22 Sensore coppia generatore
P0A22 Sensore coppia generatore
P0A23 Sensore coppia generatore
P0A24 Sensore coppia generatore
P0A25 Sensore coppia generatore
P0A26 Spegnimento batteria ibrida
P0A28 Spegnimento batteria ibrida
P0A29 Spegnimento batteria ibrida
P0A2A Sensore temp.azionamento motore A
P0A2B Sensore temp.azionamento motore A
P0A2C Sensore temp.azionamento motore A
P0A2D Sensore temp.azionamento motore A
P0A2E Sensore temp.azionamento motore A
P0A2F Sovra temperatura azionamento motore A
P0A30 Sensore temp.azionamento motore B
P0A31 Sensore temp.azionamento motore B
P0A32 Sensore temp.azionamento motore B
P0A33 Sensore temp.azionamento motore B
P0A34 Sensore temp.azionamento motore B
P0A35 Sovra temperatura azionamento motore B
P0A36 Sensore temperatura generatore



P0A37 Sensore temperatura generatore
P0A38 Sensore temperatura generatore
P0A39 Sensore temperatura generatore
P0A3A Sensore temperatura generatore
P0A3B Sovra temperatura generatore
P0A3C Sovra temp.inverter azionam.motore A
P0A3D Sovra temp.inverter azionam.motore B
P0A3E Sovra temperatura inverter generatore
P0A3F Sensore posizione azionamento motore A
P0A40 Sensore posizione azionamento motore A
P0A41 Sensore posizione azionamento motore A
P0A42 Sensore posizione azionamento motore A
P0A43 Sensore posizione azionamento motore A
P0A44 Sensore posizione azionamento motore A
P0A45 Sensore posizione azionamento motore B
P0A46 Sensore posizione azionamento motore B
P0A47 Sensore posizione azionamento motore B
P0A48 Sensore posizione azionamento motore B
P0A49 Sensore posizione azionamento motore B
P0A4A Sensore posizione azionamento motore B
P0A4B Sensore di posizione del generatore
P0A4C Sensore di posizione del generatore
P0A4D Sensore di posizione del generatore
P0A4E Sensore di posizione del generatore
P0A4F Sensore di posizione del generatore
P0A50 Sensore di posizione del generatore
P0A51 Sensore corrente azionamento motore A
P0A52 Sensore corrente azionamento motore A
P0A53 Sensore corrente azionamento motore A
P0A54 Sensore corrente azionamento motore A
P0A55 Sensore corrente azionamento motore B
P0A56 Sensore corrente azionamento motore B
P0A57 Sensore corrente azionamento motore B
P0A58 Sensore corrente azionamento motore B
P0A59 Sensore generatore di corrente
P0A5A Sensore generatore di corrente
P0A5B Sensore generatore di corrente
P0A5C Sensore generatore di corrente
P0A5D Fase U azionamento motore A
P0A5E Fase U azionamento motore A
P0A5F Fase U azionamento motore A
P0A60 Fase V azionamento motore A
P0A61 Fase V azionamento motore A
P0A62 Fase V azionamento motore A
P0A63 Fase W azionamento motore A
P0A64 Fase W azionamento motore A
P0A65 Fase W azionamento motore A
P0A66 Fase U azionamento motore B
P0A67 Fase U azionamento motore B
P0A68 Fase U azionamento motore B
P0A69 Fase V azionamento motore B
P0A6a Fase V azionamento motore B



P0A6B Fase V azionamento motore B
P0A6C Fase W azionamento motore B
P0A6D Fase W azionamento motore B
P0A6E Fase W azionamento motore B
P0A6F Fase U generatore
P0A70 Fase U generatore
P0A71 Fase U generatore
P0A72 Fase V generatore
P0A73 Fase V generatore
P0A74 Fase V generatore
P0A75 Fase W generatore
P0A76 Fase W generatore
P0A77 Fase W generatore
P0A78 Inverter azionamento motore A
P0A79 Inverter azionamento motore B
P0A7A Inverter generatore
P0A7B Modulo controllo energia batteria MIL
P0A7C Sovra temperatura motore elettronico
P0A7D Stato di carica bassa batteria ibrida
P0A7E Sovra temp.pacco batteria ibrida
P0A7F Deterioramento pacco batteria ibrida
P0A80 Sostituzione pacco batteria ibrida
P0A81 Ventola 1 refriger.pacco batteria ibrida
P0A82 Ventola 1 refriger.pacco batteria ibrida
P0A83 Ventola 1 refriger.pacco batteria ibrida
P0A84 Ventola 1 refriger.pacco batteria ibrida
P0A85 Ventola 1 refriger.pacco batteria ibrida
P0A86 Sensore corrente alimentazione 14 Volt
P0A87 Sensore corrente alimentazione 14 Volt
P0A88 Sensore corrente alimentazione 14 Volt
P0A89 Sensore corrente alimentazione 14 Volt
P0A8A Sensore corrente alimentazione 14 Volt
P0A8B Tensione modulo alimentazione 14 Volt
P0A8C Tensione instabile alimentaz.14 Volt
P0A8D Tensione bassa modulo alimentaz.14 Volt
P0A8E Tensione bassa modulo alimentaz.14 Volt
P0A8F Tensione modulo alimentaz.14 Volt
P0A90 Prestazione azionamento motore A
P0A91 Prestazione azionamento motore B
P0A92 Prestazione generatore ibrido
P0A93 Sistema raffreddamento dell'inverter
P0A94 Prestazione convertitore DC/DC
P0A95 Fusibile ad alta tensione
P0A96 Ventola 2 refriger.pacco batteria ibrida
P0A97 Ventola 2 refriger.pacco batteria ibrida
P0A98 Ventola 2 refriger.pacco batteria ibrida
P0A99 Ventola 2 refriger.pacco batteria ibrida
P0A9A Ventola 2 refriger.pacco batteria ibrida
P0A9B Sensore A temperatura batteria ibrida
P0A9C Sensore A temperatura batteria ibrida
P0A9D Sensore A temperatura batteria ibrida
P0A9E Sensore A temperatura batteria ibrida



P0A9F Sensore A temperatura batteria ibrida
P0AA0 Contatto positivo batteria ibrida
P0AA1 Contatto positivo batteria ibrida
P0AA2 Contatto positivo batteria ibrida
P0AA3 Contatto negativo batteria ibrida
P0AA4 Contatto negativo batteria ibrida
P0AA5 Contatto negativo batteria ibrida
P0AA6 Tensione batteria ibrida
P0AA7 Tensione batteria ibrida
P0AA8 Tensione batteria ibrida
P0AA9 Tensione batteria ibrida
P0AAA Tensione batteria ibrida
P0AAB Tensione batteria ibrida
P0AAC Sensore A temp.aria batteria ibrida
P0AAD Sensore A temp.aria batteria ibrida
P0AAE Sensore A temp.aria batteria ibrida
P0AAF Sensore A temp.aria batteria ibrida
P0AB0 Sensore A temp.aria batteria ibrida
P0AB1 Sensore B temp.aria batteria ibrida
P0AB2 Sensore B temp.aria batteria ibrida
P0AB3 Sensore B temp.aria batteria ibrida
P0AB4 Sensore B temp.aria batteria ibrida
P0AB5 Sensore B temp.aria batteria ibrida
P0AB6 Controllo supporto motore
P0AB7 Controllo supporto motore
P0AB9 Prestazione sistema ibrido
P0ABa Controllo tensione pacco batteria ibrida
P0ABB Controllo tensione pacco batteria ibrida
P0ABC Controllo tensione pacco batteria ibrida
P0ABD Controllo tensione pacco batteria ibrida
P0ABE Controllo tensione pacco batteria ibrida
P0ABF Controllo corrente batteria ibrida
P0AC0 Controllo corrente batteria ibrida
P0AC1 Controllo corrente batteria ibrida
P0AC2 Controllo corrente batteria ibrida
P0AC3 Controllo corrente batteria ibrida
P0AC4 Illuminazione MIL powertrain ibrido
P0AC5 Sensore B temperatura batteria inbrida
P0AC6 Sensore B temperatura batteria inbrida
P0AC7 Sensore B temperatura batteria inbrida
P0AC8 Sensore B temperatura batteria inbrida
P0AC9 Sensore B temperatura batteria inbrida
P0ACA Sensore C temperatura batteria inbrida
P0ACB Sensore C temperatura batteria inbrida
P0ACC Sensore C temperatura batteria inbrida
P0ACD Sensore C temperatura batteria inbrida
P0ACE Sensore C temperatura batteria inbrida
P0ACF Ventola 3 refig.pacco batteria ibrida
P0AD0 Ventola 3 refig.pacco batteria ibrida
P0AD1 Ventola 3 refig.pacco batteria ibrida
P0AD2 Ventola 3 refig.pacco batteria ibrida
P0AD3 Ventola 3 refig.pacco batteria ibrida



P2000 Efficienza filtro ossidante
P2001 Efficienza filtro ossidante
P2002 Efficienza filtro particolato diesel
P2003 Efficienza filtro particolato diesel
P2004 Controllo collettore di aspirazione
P2005 Controllo collettore di aspirazione
P2006 Controllo collettore di aspirazione
P2007 Controllo collettore di aspirazione
P2008 Controllo collettore di aspirazione
P2009 Controllo collettore di aspirazione
P2010 Controllo collettore di aspirazione
P2011 Controllo collettore di aspirazione
P2012 Controllo collettore di aspirazione
P2013 Controllo collettore di aspirazione
P2014 Posizione collettore di aspirazione
P2015 Posizione collettore di aspirazione
P2016 Posizione collettore di aspirazione
P2017 Posizione collettore di aspirazione
P2018 Posizione collettore di aspirazione
P2019 Posizione collettore di aspirazione
P2020 Posizione collettore di aspirazione
P2021 Posizione collettore di aspirazione
P2022 Posizione collettore di aspirazione
P2023 Posizione collettore di aspirazione
P2024 Sensore temperatura vapori carburante
P2025 Sensore temperatura vapori carburante
P2026 Sensore temperatura vapori carburante
P2027 Sensore temperatura vapori carburante
P2028 Sensore temperatura vapori carburante
P2029 Riscaldatore carburante iniettato
P2030 Prestazione riscaldatore carburante
P2031 Sensore temperatura gas di scarico
P2032 Sensore temperatura gas di scarico
P2033 Sensore temperatura gas di scarico
P2034 Sensore temperatura gas di scarico
P2035 Sensore temperatura gas di scarico
P2036 Sensore temperatura gas di scarico
P2037 Sensore pressione aria
P2038 Sensore pressione aria
P2039 Sensore pressione aria
P203A Sensore livello riduzione
P203B Sensore livello riduzione
P203C Sensore livello riduzione
P203D Sensore livello riduzione
P203E Sensore livello riduzione
P203F Livello riduzione basso
P2040 Sens.pressione aria iniezione riducente
P2041 Sens.pressione aria iniezione riducente
P2042 Sensore temperatura riduzione
P2043 Sensore temperatura riduzione
P2044 Sensore temperatura riduzione
P2045 Sensore temperatura riduzione



P2046 Sensore temperatura riduzione
P2047 Iniettore riduzione - circuito aperto
P2048 Iniettore riduzione - segnale basso
P2049 Iniettore riduzione - segnale alto
P204A Sensore pressione riducente
P204B Sensore pressione riducente
P204C Sensore pressione riducente
P204D Sensore pressione riducente
P204E Sensore pressione riducente
P2050 Iniettore riduzione - circuito aperto
P2051 Iniettore riduzione - segnale basso
P2052 Iniettore riduzione - segnale alto
P2053 Iniettore riduzione - circuito aperto
P2054 Iniettore riduzione - segnale basso
P2055 Iniettore riduzione - segnale alto
P2056 Iniettore riduzione - circuito aperto
P2057 Iniettore riduzione - segnale basso
P2058 Iniettore riduzione - segnale alto
P2059 Controllo pompa aria
P205A Sensore temperatura serbatoio
P205B Sensore temperatura serbatoio
P205C Sensore temperatura serbatoio
P205D Sensore temperatura serbatoio
P205E Sensore temperatura serbatoio
P2060 Controllo pompa aria
P2061 Controllo pompa aria
P2062 Controllo rifornimento riducente gassoso
P2063 Controllo rifornimento riducente gassoso
P2064 Controllo rifornimento riducente gassoso
P2065 Sensore B livello carburante
P2066 Sensore B livello carburante
P2067 Sensore B livello carburante
P2068 Sensore B livello carburante
P2069 Sensore B livello carburante
P206E Valvola sincroniz.collettore aspiraz.
P206F Valvola sincroniz.collettore aspiraz.
P2070 Valvola sincroniz.collettore aspiraz.
P2071 Valvola sincroniz.collettore aspiraz.
P2072 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2073 Collett.press/massa assoluta flusso aria
P2074 Collett.press/massa assoluta flusso aria
P2075 Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P2076 Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P2077 Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P2078 Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P2079 Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P207A Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P207B Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P207C Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P207D Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P207E Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P2080 Sensore temperatura gas di scarico



P2081 Sensore temperatura gas di scarico
P2082 Sensore temperatura gas di scarico
P2083 Sensore temperatura gas di scarico
P2084 Sensore temperatura gas di scarico
P2085 Sensore temperatura gas di scarico
P2086 Sensore temperatura gas di scarico
P2087 Sensore temperatura gas di scarico
P2088 Controllo posiz.attuatore albero camme A
P2089 Controllo posiz.attuatore albero camme A
P2090 Controllo posiz.attuatore albero camme B
P2091 Controllo posiz.attuatore albero camme B
P2092 Controllo posiz.attuatore albero camme A
P2093 Controllo posiz.attuatore albero camme A
P2094 Controllo posiz.attuatore albero camme B
P2095 Controllo posiz.attuatore albero camme B
P2096 Regolazione lambda dopo il catalizzatore
P2097 Regolazione lambda dopo il catalizzatore
P2098 Regolazione lambda dopo il catalizzatore
P2099 Regolazione lambda dopo il catalizzatore
P2100 Motore controllo attuatore valv.farfalla
P2101 Motore controllo attuatore valv.farfalla
P2102 Motore controllo attuatore valv.farfalla
P2103 Motore controllo attuatore valv.farfalla
P2104 Sist. controllo attuatore valv.farfalla
P2105 Sist. controllo attuatore valv.farfalla
P2106 Sist. controllo attuatore valv.farfalla
P2107 Processore contr.attuat.valv.farfalla
P2108 Prestaz.controllo attuat.valv.farfalla
P2109 Sensore A posizione farfalla/pedale
P2110 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2111 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2112 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2113 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2114 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2115 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2116 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2117 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2118 Corrente motore attuatore valv.farfalla
P2119 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2120 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale
P2121 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale
P2122 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale
P2123 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale
P2124 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale
P2125 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale
P2126 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale
P2127 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale
P2128 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale
P2129 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale
P2130 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale
P2131 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale
P2132 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale



P2133 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale
P2134 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale
P2135 Correlazione sensore A/B valv.farfalla/Pedale
P2136 Correlazione sensore A/C valv.farfalla/Pedale
P2137 Correlazione sensore B/C valv.farfalla/Pedale
P2138 Correlazione sensore D/E valv.farfalla/Pedale
P2139 Correlazione sensore D/F valv.farfalla/Pedale
P2140 Correlazione sensore E/F valv.farfalla/Pedale
P2141 Valvola farfalla ricircolo gas scarico
P2142 Valvola farfalla ricircolo gas scarico
P2143 Bocchetta ricircolo gas di scarico
P2144 Bocchetta ricircolo gas di scarico
P2145 Bocchetta ricircolo gas di scarico
P2146 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2147 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2148 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2149 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2150 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2151 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2152 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2153 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2154 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2155 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2156 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2157 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2158 Sensore B velocità veicolo
P2159 Sensore B velocità veicolo
P2160 Sensore B velocità veicolo
P2161 Sensore B velocità veicolo
P2162 Correlazione sens.A/B velocità veicolo
P2163 Sensore A posizione valv.farfalla/Pedale
P2164 Sensore B posizione valv.farfalla/Pedale
P2165 Sensore C posizione valv.farfalla/Pedale
P2166 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale
P2167 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale
P2168 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale
P2169 Solen.sfiato regolatore press.scarico
P2170 Solen.sfiato regolatore press.scarico
P2171 Solen.sfiato regolatore press.scarico
P2172 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2173 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2174 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2175 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2176 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2177 Sistema troppo magro regime minimo off
P2178 Sistema troppo ricco regime minimo off
P2179 Sistema troppo magro regime minimo off
P2180 Sistema troppo ricco regime minimo off
P2181 Prestazione sistema refrigerante
P2182 Sens.2 temperatura refrigerante motore
P2183 Sens.2 temperatura refrigerante motore
P2184 Sens.2 temperatura refrigerante motore



P2185 Sens.2 temperatura refrigerante motore
P2186 Sens.2 temperatura refrigerante motore
P2187 Sistema troppo magro a regime minimo
P2188 Sistema troppo ricco a regime minimo
P2189 Sistema troppo magro a regime minimo
P2190 Sistema troppo ricco a regime minimo
P2191 Sistema troppo magro a pieno carico
P2192 Sistema troppo ricco a pieno carico
P2193 Sistema troppo magro a pieno carico
P2194 Sistema troppo ricco a pieno carico
P2195 Sonda lambda polarizzata/bloccata magra
P2196 Sonda lambda polarizzata/bloccata ricca
P2197 Sonda lambda polarizzata/bloccata magra
P2198 Sonda lambda polarizzata/bloccata ricca
P2199 Correlazione 1/2 temp.aria aspirata
P2200 Sensore Nox - bancata 1
P2201 Sensore Nox - bancata 1
P2202 Sensore Nox - bancata 1
P2203 Sensore Nox - bancata 1
P2204 Sensore Nox - bancata 1
P2205 Sensore NOx controllo riscaldatore
P2206 Sensore NOx controllo riscaldatore
P2207 Sensore NOx controllo riscaldatore
P2208 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2209 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2210 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2211 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2212 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2213 Sensore Nox - bancata 2
P2214 Sensore NOx - fuori range
P2215 Sensore NOx - input basso
P2216 Sensore NOx - input alto
P2217 Sensore NOx - segnale intermittente
P2218 Sensore NOx controllo riscaldatore
P2219 Sensore NOx controllo riscaldatore
P2220 Sensore NOx controllo riscaldatore
P2221 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2222 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2223 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2224 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2225 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2226 Pressione barometrica
P2227 Pressione barometrica
P2228 Pressione barometrica
P2229 Pressione barometrica
P2230 Pressione barometrica
P2231 Sonda lambda in corto col riscaldatore
P2232 Sonda lambda in corto col riscaldatore
P2233 Sonda lambda in corto col riscaldatore
P2234 Sonda lambda in corto col riscaldatore
P2235 Sonda lambda in corto col riscaldatore
P2236 Sonda lambda in corto col riscaldatore



P2237 Sonda lambda controllo corrente positivo
P2238 Sonda lambda controllo corrente positivo
P2239 Sonda lambda controllo corrente positivo
P2240 Sonda lambda controllo corrente positivo
P2241 Sonda lambda controllo corrente positivo
P2242 Sonda lambda controllo corrente positivo
P2243 sonda lambda tensione di riferimento
P2244 sonda lambda tensione di riferimento
P2245 sonda lambda tensione di riferimento
P2246 sonda lambda tensione di riferimento
P2247 sonda lambda tensione di riferimento
P2248 sonda lambda prestazione tensione rifer.
P2249 sonda lambda tensione di riferimento
P2250 sonda lambda tensione di riferimento
P2251 Sonda lambda controllo corrente negativo
P2252 Sonda lambda controllo corrente negativo
P2253 Sonda lambda controllo corrente negativo
P2254 Sonda lambda controllo corrente negativo
P2255 Sonda lambda controllo corrente negativo
P2256 Sonda lambda controllo corrente negativo
P2257 Controllo sist.secondario iniezione aria
P2258 Controllo sist.secondario iniezione aria
P2259 Controllo sist.secondario iniezione aria
P2260 Controllo sist.secondario iniezione aria
P2261 Valvola esclusione turbo
P2262 Pressione turbo non rilevata
P2263 Prestazione turbo
P2264 Sensore acqua nel combustibile
P2265 Sensore acqua nel combustibile
P2266 Sensore acqua nel combustibile
P2267 Sensore acqua nel combustibile
P2268 Sensore acqua nel combustibile
P2269 Condizione acqua nel carburante
P2270 Sonda lambda segnale bloccato magro
P2271 Sonda lambda segnale bloccato ricco
P2272 Sonda lambda segnale bloccato magro
P2273 Sonda lambda segnale bloccato ricco
P2274 Sonda lambda segnale bloccato magro
P2275 Sonda lambda segnale bloccato ricco
P2276 Sonda lambda segnale bloccato magro
P2277 Sonda lambda segnale bloccato ricco
P2278 Sensore ossigeno segnale scambiato
P2279 Perdita sistema aspirazione
P2280 Restrizione flusso aria/perdita aria
P2281 Perdita aria tra MAF e valv.farfalla
P2282 Perdita aria
P2283 Sensore controllo pressione iniettore
P2284 Sensore controllo pressione iniettore
P2285 Sensore controllo pressione iniettore
P2286 Sensore controllo pressione iniettore
P2287 Sensore controllo pressione iniettore
P2288 Controllo pressione iniettore



P2289 Controllo pressione iniettore
P2290 Controllo pressione iniettore
P2291 Controllo pressione iniettore
P2292 Controllo pressione iniettore
P2293 Prestaz.regolatore 2 press.-carburante
P2294 Regolatore 2 pressione carburante
P2295 Regolatore 2 pressione carburante
P2296 Regolatore 2 pressione carburante
P2297 Sonda lambda fuori range
P2298 Sonda lambda fuori range
P2299 Pos.pedale freno/acceler.incompatibile
P2300 Controllo primario bobina accensione(A)
P2301 Controllo primario bobina accensione(A)
P2302 Circ.secondario bobina accensione(A)
P2303 Controllo primario bobina accensione(B)
P2304 Controllo primario bobina accensione(B)
P2305 Circ.secondario bobina accensione(B)
P2306 Controllo primario bobina accensione
P2307 Controllo primario bobina accensione(C)
P2308 Circ.secondario bobina accensione(C)
P2309 Controllo primario bobina accensione(D)
P2310 Controllo primario bobina accensione(D)
P2311 Circ.secondario bobina accensione(D)
P2312 Controllo primario bobina accensione(E)
P2313 Controllo primario bobina accensione(E)
P2314 Circ.secondario bobina accensione(E)
P2315 Controllo primario bobina accensione(F)
P2316 Controllo primario bobina accensione(F)
P2317 Circ.secondario bobina accensione(F)
P2318 Controllo primario bobina accensione(G)
P2319 Controllo primario bobina accensione(G)
P2320 Circ.secondario bobina accensione(G)
P2321 Controllo primario bobina accensione(H)
P2322 Controllo primario bobina accensione(H)
P2323 Circ.secondario bobina accensione(H)
P2324 Controllo primario bobina accensione(I)
P2325 Controllo primario bobina accensione(I)
P2326 Circ.secondario bobina accensione(I)
P2327 Controllo primario bobina accensione(J)
P2328 Controllo primario bobina accensione(J)
P2329 Circ.secondario bobina accensione(J)
P2330 Controllo primario bobina accensione(K)
P2331 Controllo primario bobina accensione(K)
P2332 Circ.secondario bobina accensione(K)
P2333 Controllo primario bobina accensione(L)
P2334 Controllo primario bobina accensione(L)
P2335 Circ.secondario bobina accensione(L)
P2336 Cilindro 1 sopra soglia di battito
P2337 Cilindro 2 sopra soglia di battito
P2338 Cilindro 3 sopra soglia di battito
P2339 Cilindro 4 sopra soglia di battito
P2340 Cilindro 5 sopra soglia di battito



P2341 Cilindro 6 sopra soglia di battito
P2342 Cilindro 7 sopra soglia di battito
P2343 Cilindro 8 sopra soglia di battito
P2344 Cilindro 9 sopra soglia di battito
P2345 Cilindro 10 sopra soglia di battito
P2346 Cilindro 11 sopra soglia di battito
P2347 Cilindro 12 sopra soglia di battito
P2400 Pompa controllo perdita emiss.evapor.
P2401 Pompa controllo perdita emiss.evapor.
P2402 Pompa controllo perdita emiss.evapor.
P2403 Monitor.pompa perdita emiss.evapor.
P2404 Monitor.pompa perdita emiss.evapor.
P2405 Monitor.pompa perdita emiss.evapor.
P2406 Monitor.pompa perdita emiss.evapor.
P2407 Monitor.pompa perdita emiss.evapor.
P2408 Sensore/interr.protezione carburante
P2409 Sensore/interr.protezione carburante
P2410 Sensore/interr.protezione carburante
P2411 Sensore/interr.protezione carburante
P2412 Sensore/interr.protezione carburante
P2413 Sistema ricircolo gas di scarico
P2414 Errore campionamento gas di scarico
P2415 Errore campionamento gas di scarico
P2416 Segnale sonda lambda scambiato
P2417 Segnale sonda lambda scambiato
P2418 Controllo Valv.Commutazione emiss.evap.
P2419 Controllo Valv.Commutazione emiss.evap.
P2420 Controllo Valv.Commutazione emiss.evap.
P2421 Valvola sfiato emissioni evaporative
P2422 Valvola sfiato emissioni evaporative
P2423 Efficienza catalizzatore assorbimento HC
P2424 Efficienza catalizzatore assorbimento HC
P2425 Valv.refrig.ricircolo gas scarico
P2426 Valv.refrig.ricircolo gas scarico
P2427 Valv.refrig.ricircolo gas scarico
P2428 Temperatura gas di scarico troppo alta
P2429 Temperatura gas di scarico troppo alta
P242A Sensore temperatura gas di scarico
P242B Sensore temperatura gas di scarico
P242C Sensore temperatura gas di scarico
P242D Sensore temperatura gas di scarico
P242E Sensore temperatura gas di scarico
P242F Restrizione filtro particolato diesel
P2430 Sistema secondario iniezione aria
P2431 Sistema secondario iniezione aria
P2432 Sistema secondario iniezione aria
P2433 Sistema secondario iniezione aria
P2434 Sistema secondario iniezione aria
P2435 Sistema secondario iniezione aria
P2436 Sistema secondario iniezione aria
P2437 Sistema secondario iniezione aria
P2438 Sistema secondario iniezione aria



P2439 Sistema secondario iniezione aria
P2440 Valv.commut.sistema sec.iniezione aria
P2441 Valv.commut.sistema sec.iniezione aria
P2442 Valv.commut.sistema sec.iniezione aria
P2443 Valv.commut.sistema sec.iniezione aria
P2444 Sistema secondario iniezione aria
P2445 Sistema secondario iniezione aria
P2446 Sistema secondario iniezione aria
P2447 Sistema secondario iniezione aria
P2448 Sistema secondario iniezione aria
P2449 Sistema secondario iniezione aria
P2450 Sistema controllo emissioni evaporative
P2451 Sistema controllo emissioni evaporative
P2452 Sensore pressione filtro diesel
P2453 Sensore pressione filtro diesel
P2454 Sensore pressione filtro diesel
P2455 Sensore pressione filtro diesel
P2456 Sensore pressione filtro diesel
P2457 Sistema refrig.ricircolo gas scarico
P2458 Durata rigenerazione filtro diesel
P2459 Frequenza rigenerazione filtro diesel
P245A Esclusione refrigerante gas scarico
P245B Esclusione refrigerante gas scarico
P245C Esclusione refrigerante gas scarico
P245D Esclusione refrigerante gas scarico
P2500 Terminale spia generatore
P2501 Terminale spia generatore
P2502 Tensione ricarica del sistema
P2503 Tensione ricarica del sistema
P2504 Tensione ricarica del sistema
P2505 Segnale input alimentazione ECM/PCM
P2506 Segnale input alimentazione ECM/PCM
P2507 Segnale input alimentazione ECM/PCM
P2508 Segnale input alimentazione ECM/PCM
P2509 Segnale input alimentazione ECM/PCM
P250A Sensore livello olio motore
P250B Sensore livello olio motore
P250C Sensore livello olio motore
P250D Sensore livello olio motore
P250E Sensore livello olio motore
P250F Livello olio motore troppo basso
P2510 Monitoraggio relè alimentaz.ECM/PCM
P2511 Monitoraggio relè alimentaz.ECM/PCM
P2512 Richiesta registratore dati eventi
P2513 Richiesta registratore dati eventi
P2514 Richiesta registratore dati eventi
P2515 Sensore B pressione refrigerante A/C
P2516 Sensore B pressione refrigerante A/C
P2517 Sensore B pressione refrigerante A/C
P2518 Sensore B pressione refrigerante A/C
P2519 Circuito A richiesta A/C
P251A Interruttore abilitato PTO



P251B Interruttore abilitato PTO
P251C Interruttore abilitato PTO
P251D Arresto motore PTO - circuito aperto
P251E Arresto motore PTO - segnale basso
P251F Arresto motore PTO - segnale alto
P2520 Richiesta A/C circuito A-segnale basso
P2521 Richiesta A/C circuito A- segnale alto
P2522 Richiesta A/C circuito B
P2523 Richiesta A/C circuito B-segnale basso
P2524 Richiesta A/C circuito B -segnale alto
P2525 Sensore pressione serbatoio vuoto
P2526 Sensore pressione serbatoio vuoto
P2527 Sensore pressione serbatoio vuoto
P2528 Sensore pressione serbatoio vuoto
P2529 Sensore pressione serbatoio vuoto
P252A Sensore qualità olio motore
P252B Sensore qualità olio motore
P252C Sensore qualità olio motore
P252D Sensore qualità olio motore
P252E Sensore qualità olio motore
P252F Livello olio motore troppo alto
P2530 Posiz.funzionamento interr.accensione
P2531 Posiz.funzionamento interr.accensione
P2532 Posiz.funzionamento interr.accensione
P2533 Posiz.Run/Start interrutt.accensione
P2534 Posiz.Run/Start interrutt.accensione
P2535 Posiz.Run/Start interrutt.accensione
P2536 Posizione accessorio interr.iniezione
P2537 Posizione accessorio interr.iniezione
P2538 Posizione accessorio interr.iniezione
P2539 Sensore carburante bassa pressione
P253A Monitoraggio PTO - circuito aperto
P253B Monitoraggio PTO - fuori range
P253C Monitoraggio PTO - segnale basso
P253D Monitoraggio PTO - segnale alto
P253E Monitoraggio PTO-segnale intermittente
P253F Olio motore deteriorato
P2540 Sensore carburante bassa pressione
P2541 Sensore carburante bassa pressione
P2542 Sensore carburante bassa pressione
P2543 Sensore carburante bassa pressione
P2544 Input A richiesta gestione coppia
P2545 Input A richiesta gestione coppia
P2546 Input A richiesta gestione coppia
P2547 Input A richiesta gestione coppia
P2548 Input B richiesta gestione coppia
P2549 Input B richiesta gestione coppia
P254A Sens./interr.1 selettore velocità PTO
P254B Sens./interr.1 selettore velocità PTO
P254C Sens./interr.1 selettore velocità PTO
P254D Sens./interr.1 selettore velocità PTO
P254E Sens./interr.1 selettore velocità PTO



P254F Interr.cofano motore
P2550 Input B richiesta gestione coppia
P2551 Input B richiesta gestione coppia
P2552 Inibizione valv.farfalla/carburante
P2553 Inibizione valv.farfalla/carburante
P2554 Inibizione valv.farfalla/carburante
P2555 Inibizione valv.farfalla/carburante
P2556 Sensore/interr.livello refriger.motore
P2557 Sensore/interr.livello refriger.motore
P2558 Sensore/interr.livello refriger.motore
P2559 Sensore/interr.livello refriger.motore
P255A Sens./interr.2 selettore velocità PTO
P255B Sens./interr.2 selettore velocità PTO
P255C Sens./interr.2 selettore velocità PTO
P255D Sens./interr.2 selettore velocità PTO
P255E Sens./interr.2 selettore velocità PTO
P2560 Livello basso refrigerante motore
P2561 Richiesta illuminazione MIL
P2562 Sens.A pos.controllo turbocompressore
P2563 Sens.A pos.controllo turbocompressore
P2564 Sens.A pos.controllo turbocompressore
P2565 Sens.A pos.controllo turbocompressore
P2566 Sens.A pos.controllo turbocompressore
P2567 Sensore temperatura catalizzatore
P2568 Sensore temperatura catalizzatore
P2569 Sensore temperatura catalizzatore
P256A Sensore/interr.selettore velocità
P256B Sensore/interr.selettore velocità
P256C Sensore/interr.selettore velocità
P256D Sensore/interr.selettore velocità
P256E Sensore/interr.selettore velocità
P2570 Sensore temperatura catalizzatore
P2571 Sensore temperatura catalizzatore
P2572 Sensore deterioramento catalizzatore
P2573 Sensore deterioramento catalizzatore
P2574 Sensore deterioramento catalizzatore
P2575 Sensore deterioramento catalizzatore
P2576 Sensore deterioramento catalizzatore
P2577 Efficienza catalizzatore
P2578 Sensore velocità turbocompressore
P2579 Sensore velocità turbocompressore
P2580 Sensore velocità turbocompressore
P2581 Sensore velocità turbocompressore
P2582 Sensore velocità turbocompressore
P2583 Sensore distanza ant.cruise control
P2584 Richiesta modulo MIL
P2585 Spia avvertimento
P2586 Sens.B pos.controllo turbocompressore
P2587 Sens.B pos.controllo turbocompressore
P2588 Sens.B pos.controllo turbocompressore
P2589 Sens.B pos.controllo turbocompressore
P2590 Sens.B pos.controllo turbocompressore



P2600 Controllo pompa refrigerante
P2601 Controllo pompa refrigerante
P2602 Controllo pompa refrigerante
P2603 Controllo pompa refrigerante
P2604 Riscaldatore A aria aspirata
P2605 Riscaldatore B aria aspirata
P2606 Riscaldatore B aria aspirata
P2607 Riscaldatore B aria aspirata
P2608 Riscaldatore B aria aspirata
P2609 Prestazione Riscaldatore aria aspirata
P260A Controllo PTO - circuito aperto
P260B Controllo PTO - segnale basso
P260C Controllo PTO - segnale alto
P260D Controllo spia PTO innestato
P260F Processore monitoraggio sist.evap.
P2610 Temporizz.interno spegnimento motore
P2611 Controllo valvola refrigerante A/C
P2612 Controllo valvola refrigerante A/C
P2613 Controllo valvola refrigerante A/C
P2614 Posizione uscita albero a camme
P2615 Posizione uscita albero a camme
P2616 Posizione uscita albero a camme
P2617 Posizione uscita albero a gomito
P2618 Posizione uscita albero a gomito
P2619 Posizione uscita albero a gomito
P2620 Posizione uscita valvola a farfalla
P2621 Posizione uscita valvola a farfalla
P2622 Posizione uscita valvola a farfalla
P2623 Regolatore press.controllo iniettore
P2624 Regolatore press.controllo iniettore
P2625 Regolatore press.controllo iniettore
P2626 Regolazione corrente pos.sonda lambda
P2627 Regolazione corrente pos.sonda lambda
P2628 Regolazione corrente pos.sonda lambda
P2629 Regolazione corrente pos.sonda lambda
P2630 Regolazione corrente pos.sonda lambda
P2631 Regolazione corrente pos.sonda lambda
P2632 Controllo pompa B carburante
P2633 Controllo pompa B carburante
P2634 Controllo pompa B carburante
P2635 Pompa A carburante
P2636 Pompa B carburante
P2637 Segnale A risposta gestione coppia
P2638 Segnale A risposta gestione coppia
P2639 Segnale A risposta gestione coppia
P2640 Segnale A risposta gestione coppia
P2641 Segnale B risposta gestione coppia
P2642 Segnale B risposta gestione coppia
P2643 Segnale B risposta gestione coppia
P2644 Segnale B risposta gestione coppia
P2645 Controllo braccio attuatore A
P2646 Sistema di controllo braccio attuat.A



P2647 Sistema di controllo braccio attuat.A
P2648 Sistema di controllo braccio attuat.A
P2649 Sistema di controllo braccio attuat.A
P264A Sensore posizione braccio attuatore A
P264B Sensore posizione braccio attuatore A
P264C Sensore posizione braccio attuatore A
P264D Sensore posizione braccio attuatore A
P264E Sensore posizione braccio attuatore A
P2650 Controllo braccio attuatore B
P2651 Sistema di controllo braccio attuat.B
P2652 Sistema di controllo braccio attuat.B
P2653 Sistema di controllo braccio attuat.B
P2654 Sistema di controllo braccio attuat.B
P2655 Controllo braccio attuatore A
P2656 Controllo braccio attuatore A
P2657 Controllo braccio attuatore A
P2658 Controllo braccio attuatore A
P2659 Controllo braccio attuatore A
P265A Sensore posizione braccio attuatore B
P265B Sensore posizione braccio attuatore B
P265C Sensore posizione braccio attuatore B
P265D Sensore posizione braccio attuatore B
P265E Sensore posizione braccio attuatore B
P2660 Controllo braccio attuatore B
P2661 Sistema controllo braccio attuatore B
P2662 Sistema controllo braccio attuatore B
P2663 Sistema controllo braccio attuatore B
P2664 Sistema controllo braccio attuatore B
P2665 Controllo interrutt.valv.B carburante
P2666 Controllo interrutt.valv.B carburante
P2667 Controllo interrutt.valv.B carburante
P2668 Controllo spia indicatore carburante
P2669 Tensione attuatore rifornimento
P266A Sensore posizione braccio attuatore A
P266B Sensore posizione braccio attuatore A
P266C Sensore posizione braccio attuatore A
P266D Sensore posizione braccio attuatore A
P266E Sensore posizione braccio attuatore A
P2670 Tensione attuatore rifornimento
P2671 Tensione attuatore rifornimento
P2672 Offset temporizzatore pompa iniezione
P2673 Temporizzatore pompa iniezione
P2674 Temporizzatore pompa iniezione
P2675 Controllo ingresso depuratore aria
P2676 Controllo ingresso depuratore aria
P2677 Controllo ingresso depuratore aria
P2678 Controllo valvola degassamento refrig.
P2679 Controllo valvola degassamento refrig.
P267A Sensore posizione braccio attuatore B
P267B Sensore posizione braccio attuatore B
P267C Sensore posizione braccio attuatore B
P267D Sensore posizione braccio attuatore B



P267E Sensore posizione braccio attuatore B
P2680 Controllo valvola degassamento refrig.
P2681 Controllo esclus.valvola refrig.motore
P2682 Controllo esclus.valvola refrig.motore
P2683 Controllo esclus.valvola refrig.motore
P2684 Tensione attuatore rifornimento
P2685 Tensione attuatore rifornimento
P2686 Tensione attuatore rifornimento
P2700 Tempo applic.elem.A attrito trasm.
P2701 Tempo applic.elem.B attrito trasm.
P2702 Tempo applic.elem.C attrito trasm.
P2703 Tempo applic.elem.D attrito trasm.
P2704 Tempo applic.elem.E attrito trasm.
P2705 Tempo applic.elem.F attrito trasm.
P2706 Spostamento solenoide F
P2707 Spostamento solen.F bloccato spento
P2708 Spostamento solen.F bloccato acceso
P2709 Spostamento solen.F-problema elettrico
P2710 Spostamento solen.F-segnale intremitt.
P2711 Disinserimento Mecc.Inatteso marcia
P2712 Perdita unità di pressione idraulica
P2713 Solenoide D controllo pressione
P2714 Solenoide D controllo pressione
P2715 Solenoide D controllo pressione
P2716 Solenoide D controllo pressione
P2717 Solenoide D controllo pressione
P2718 Controllo solen.D controllo pressione
P2719 Controllo solen.D controllo pressione
P2720 Controllo solen.D controllo pressione
P2721 Controllo solen.D controllo pressione
P2722 Solenoide E controllo pressione
P2723 Solenoide E controllo pressione
P2724 Solenoide E controllo pressione
P2725 Solenoide E controllo pressione
P2726 Solenoide E controllo pressione
P2727 Controllo solen.E controllo pressione
P2728 Controllo solen.E controllo pressione
P2729 Controllo solen.E controllo pressione
P2730 Controllo solen.E controllo pressione
P2731 Solenoide F controllo pressione
P2732 Solenoide F controllo pressione
P2733 Solenoide F controllo pressione
P2734 Solenoide F controllo pressione
P2735 Solenoide F controllo pressione
P2736 Controllo solen.F controllo pressione
P2737 Controllo solen.F controllo pressione
P2738 Controllo solen.F controllo pressione
P2739 Controllo solen.F controllo pressione
P273A Tempo applic.elem.G attrito trasm.
P273B Tempo applic.elem.H attrito trasm.
P2740 Sens.B temperatura fluido trasmissione
P2741 Sens.B temperatura fluido trasmissione



P2742 Sens.B temperatura fluido trasmissione
P2743 Sens.B temperatura fluido trasmissione
P2744 Sens.B temperatura fluido trasmissione
P2745 Sensore B velocità intermedia albero
P2746 Sensore B velocità intermedia albero
P2747 Sensore B velocità intermedia albero
P2748 Sensore B velocità intermedia albero
P2749 Sensore C velocità intermedia albero
P2750 Sensore C velocità intermedia albero
P2751 Sensore C velocità intermedia albero
P2752 Sensore C velocità intermedia albero
P2753 Controllo fluido trasmissione refrig.
P2754 Controllo fluido trasmissione refrig.
P2755 Controllo fluido trasmissione refrig.
P2756 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2757 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2758 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2759 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2760 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2761 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2762 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2763 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2764 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2765 Sensore B velocità input/turbina
P2766 Sensore B velocità input/turbina
P2767 Sensore B velocità input/turbina
P2768 Sensore B velocità input/turbina
P2769 Frizione del convertitore di coppia
P2770 Frizione del convertitore di coppia
P2771 Interruttore 4 ruote motrici
P2772 Interruttore 4 ruote motrici
P2773 Interruttore 4 ruote motrici
P2774 Interruttore 4 ruote motrici
P2775 Interruttore marcia avanti-fuori range
P2776 Interr.marcia avanti - segnale basso
P2777 Interr.marcia avanti - segnale alto
P2778 Interr.marcia avanti-segnale intermit.
P2779 Interr.marcia indietro - fuori range
P2780 Interr.marcia indietro - segnale basso
P2781 Interr.marcia indietro - segnale alto
P2782 Interr.marcia indietro-segn.intermit.
P2783 Temperatura convertitore coppia
P2784 Correlaz.sens.A/B veloc.input/turbina
P2785 Temper.attuatore frizione troppo alta
P2786 Temper.attuatore cambio troppo alta
P2787 Temperatura frizione troppo alta
P2788 Adattamento manuale cambio automatico
P2789 Adattamento frizione al limite
P2790 Direzioneamento guida leva cambio
P2791 Direzioneamento guida leva cambio
P2792 Direzioneamento guida leva cambio
P2793 Direzioneamento leva cambio



P2794 Direzioneleva cambio
P2795 Direzioneleva cambio
P2796 Controllo Fluido Pompa Trasm.Ausil.
P2797 Prestazione Circuito Fluido Pompa
P2798 Controllo Fluido Pompa Trasm.Ausil.
P2799 Controllo Fluido Pompa Trasm.Ausil.
P2800 Sens.B gamma trasmissione(PRNDL input)
P2801 Sens.B gamma trasmissione - fuori range
P2802 Sens.B gamma trasmissione-input basso
P2803 Sens.B gamma trasmissione - input alto
P2804 Sens.B gamma trasm. - segnale interm.
P2805 Correlazione sens.A/B gamma di trasm.
P2806 Allineamento sens.gamma trasmissione
P2807 Solenoide G controllo pressione
P2808 Solenoide G controllo pressione
P2809 Solenoide G controllo pressione
P2810 Solenoide G controllo pressione
P2811 Solenoide G controllo pressione
P2812 Controllo Solen.G controllo pressione
P2813 Controllo Solen.G controllo pressione
P2814 Controllo Solen.G controllo pressione
P2815 Controllo Solen.G controllo pressione
P2816 Solenoide H controllo pressione
P2817 Solenoide H controllo pressione
P2818 Solenoide H controllo pressione
P2819 Solenoide H controllo pressione
P281A Solenoide H controllo pressione
P281B Controllo Solen.H controllo pressione
P281C Controllo Solen.H controllo pressione
P281D Controllo Solen.H controllo pressione
P281E Controllo Solen.H controllo pressione
P281F Solenoide J controllo pressione
P2820 Solenoide J controllo pressione
P2821 Solenoide J controllo pressione
P2822 Solenoide J controllo pressione
P2823 Solenoide J controllo pressione
P2824 Controllo Solen.J controllo pressione
P2825 Controllo Solen.J controllo pressione
P2826 Controllo Solen.J controllo pressione
P2827 Controllo Solen.J controllo pressione
P2828 Solenoide K controllo pressione
P2829 Solenoide K controllo pressione
P282A Solenoide K controllo pressione
P282B Solenoide K controllo pressione
P282C Solenoide K controllo pressione
P282D Controllo Solen.K controllo pressione
P282E Controllo Solen.K controllo pressione
P282F Controllo Solen.K controllo pressione
P2830 Controllo Solen.K controllo pressione
P2A00 Sonda lambda fuori range
P2A01 Sonda lambda fuori range
P2A02 Sonda lambda fuori range



P2A03 Sonda lambda fuori range
P2A04 Sonda lambda fuori range
P2A05 Sonda lambda fuori range
P2A06 Tensione negativa sonda lambda
P2A07 Tensione negativa sonda lambda
P2A08 Tensione negativa sonda lambda
P2A09 Tensione negativa sonda lambda
P2A10 Tensione negativa sonda lambda
P2A11 Tensione negativa sonda lambda

P3400 Sistema disattivazione cilindro
P3401 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.1
P3402 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.1
P3403 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.1
P3404 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.1
P3405 Controllo valvola scarico cilindro 1
P3406 Circuito controllo valv.scarico cil.1
P3407 Controllo valvola scarico cilindro 1
P3408 Controllo valvola scarico cilindro 1
P3409 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.2
P3410 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.2
P3411 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.2
P3412 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.2
P3413 Controllo valvola scarico cilindro 2
P3414 Circuito controllo valv.scarico cil.2
P3415 Controllo valvola scarico cilindro 2
P3416 Controllo valvola scarico cilindro 2
P3417 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.3
P3418 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.3
P3419 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.3
P3420 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.3
P3421 Controllo valvola scarico cilindro 3
P3422 Circuito controllo valv.scarico cil.3
P3423 Controllo valvola scarico cilindro 3
P3424 Controllo valvola scarico cilindro 3
P3425 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.4
P3426 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.4
P3427 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.4
P3428 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.4
P3429 Controllo valvola scarico cilindro 4
P3430 Circuito controllo valv.scarico cil.4
P3431 Controllo valvola scarico cilindro 4
P3432 Controllo valvola scarico cilindro 4
P3433 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.5
P3434 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.5
P3435 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.5
P3436 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.5
P3437 Controllo valvola scarico cilindro 5
P3438 Circuito controllo valv.scarico cil.5
P3439 Controllo valvola scarico cilindro 5
P3440 Controllo valvola scarico cilindro 5
P3441 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.6



P3442 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.6
P3443 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.6
P3444 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.6
P3445 Controllo valvola scarico cilindro 6
P3446 Circuito controllo valv.scarico cil.6
P3447 Controllo valvola scarico cilindro 6
P3448 Controllo valvola scarico cilindro 6
P3449 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.7
P3450 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.7
P3451 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.7
P3452 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.7
P3453 Controllo valvola scarico cilindro 7
P3454 Circuito controllo valv.scarico cil.7
P3455 Controllo valvola scarico cilindro 7
P3456 Controllo valvola scarico cilindro 7
P3457 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.8
P3458 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.8
P3459 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.8
P3460 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.8
P3461 Controllo valvola scarico cilindro 8
P3462 Circuito controllo valv.scarico cil.8
P3463 Controllo valvola scarico cilindro 8
P3464 Controllo valvola scarico cilindro 8
P3465 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.9
P3466 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.9
P3467 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.9
P3468 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.9
P3469 Controllo valvola scarico cilindro 9
P3470 Circuito controllo valv.scarico cil.9
P3471 Controllo valvola scarico cilindro 9
P3472 Controllo valvola scarico cilindro 9
P3473 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.10
P3474 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.10
P3475 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.10
P3476 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.10
P3477 Controllo valvola scarico cilindro 10
P3478 Circuito controllo valv.scarico cil.10
P3479 Controllo valvola scarico cilindro 10
P3480 Controllo valvola scarico cilindro 10
P3481 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.11
P3482 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.11
P3483 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.11
P3484 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.11
P3485 Controllo valvola scarico cilindro 11
P3486 Circuito controllo valv.scarico cil.11
P3487 Controllo valvola scarico cilindro 11
P3488 Controllo valvola scarico cilindro 11
P3489 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.12
P3490 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.12
P3491 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.12
P3492 Controllo valv.disattivaz./aspir.cil.12
P3493 Controllo valvola scarico cilindro 12



P3494 Circuito controllo valv. scarico cil. 12
P3495 Controllo valvola scarico cilindro 12
P3496 Controllo valvola scarico cilindro 12
P3497 Sistema disattivazione cilindro