



STRUMENTO

Tutti

Oggetto

Codici EOBD KIA

Le informazioni seguenti sono riprese da altre pagine Web, per conseguenza non possiamo garantirne l'affidabilità.

P1115 temperatura liquido di raffreddamento del motore segnale da ECM per TCM.
P1121 Gas sensore di posizione del segnale di malfunzionamento ECM per TCM.
P1170 anteriore del sensore di ossigeno riscaldato bloccato.
P1195 EGR Sensore di pressione (1.6L) o Boost sensore (1.8L) Apri o breve.
P1196 Interruttore di accensione "Start" Apri o corto (1.6L).
P1250 regolatore di pressione valvola solenoide di controllo o aprire a breve.
P1252 regolatore di pressione di controllo elettrovalvola n° 2 del circuito guasto.
P1307 telaio segnale del sensore di accelerazione malfunzionamento.
P1308 telaio sensore di accelerazione segnale [basso](#).
P1309 telaio segnale del sensore di accelerazione elevata.
P1345 segnale n. SGC (1.6L).
P1386 Knock sensore di controllo zero prova.
P1402 valvola EGR sensore di posizione aperta o breve.
P1449 Tanica Valvola di drenaggio Cut Apri o corto (1.8L).
P1450 eccessiva perdita di vuoto.
P1455 Serbatoio Invio Unità Apri o corto (1.8L).
P1457 spurgo elettrovalvola [basso](#) malfunzionamenti del sistema.
P1458 A / C compressore segnale di controllo malfunzionamento.
P1485 EGR elettrovalvola vuoto o aprire a breve.
P1486 EGR elettrovalvola bocca aperta o breve.
P1487 EGR impulso sensore elettrovalvola aperta o breve.
P1496 EGR cattivo funzionamento del motore passo-passo - Circuito 1 (1.8L).
P1497 EGR cattivo funzionamento del motore passo-passo - Circuito 2 (1.8L).
P1498 EGR cattivo funzionamento del motore passo-passo - Circuito 3 (1.8L).
P1499 EGR cattivo funzionamento del motore passo-passo - Circuito di 4 (1.8L).
P1500 n. segnale di velocità del veicolo a TCM.
P1505 Idle Air apertura valvola di controllo a bassa tensione della bobina.
P1506 Idle Air apertura valvola di controllo ad alta tensione della bobina.
P1507 Idle Air chiusura valvola di controllo a bassa tensione della bobina.
P1508 inattivo aria valvola di controllo di chiusura ad alta tensione della bobina.
P1523 VICS elettrovalvola.
P1586 A / TM / T codificazione.
P1608 PCM malfunzionamento.
P1611 mil richiesta circuito a bassa tensione.
P1614 mil richiesta circuito ad alta tensione.
P1624 MIL Richiesta segnale da TCM di ECM.
P1631 Alternatore a "T" Apri o n. potenza di uscita (1.8L).
Tensione della [batteria](#) P1632 Circuito di rilevamento per la Regolatore Alternatore (1.8L).
P1633 [batteria](#) eccessivo.
P1634 Alternatore "B" Open (1.8L).
P1693 mil circuito di guasto.
P1743 convertitore di coppia frizione elettrovalvola aperta o breve.
P1794 [batteria](#) o mancato circuito.



P1795 4WD Switch Signal malfunzionamento.

P1797 P o N gamma segnale o pedale della frizione posizione aperta o passare a breve.