



STRUMENTO

**Tutti**

Oggetto

**Codici EOBD Isuzu**

**Le informazioni seguenti sono riprese da altre pagine Web, per conseguenza non possiamo garantirne l'affidabilità.**

P1106 mappa intermittente circuito ad alta tensione  
P1107 mappa circuito intermittente a bassa tensione  
P1108 pressione barometrica circuito di ingresso ad alta  
P1111 sensore IAT circuito intermittente ad alta tensione  
P1112 sensore IAT circuito intermittente a bassa tensione  
P1114 TCE sensore circuito intermittente a bassa tensione  
P1115 TCE sensore circuito intermittente ad alta tensione  
P1121 TP sensore circuito intermittente ad alta tensione  
P1122 TP sensore circuito intermittente a bassa tensione  
P1133 H02S insufficiente commutazione Banca 1 sensore 1  
P1134 H02S tempo di transizione rapporto Banca 1 sensore 1  
P1153 H02S insufficiente Banca di commutazione 2 Sensore 1  
P1154 H02S tempo di transizione rapporto banca 2 Sensore 1  
P1171 il sistema di alimentazione magra durante l'accelerazione  
P1297 carico elettrico rivelatore circuito di ingresso bassa  
P1298 carico elettrico rivelatore circuito di ingresso ad alta  
P1300 casuale cilecca  
P1336 CKP sistema variazione non imparato  
P1359 CKP / TDC sensore scollegato  
P1361 TDC sensore interruzione intermittente  
P1362 DTC segnale del sensore nullo  
P1380 ABS grezzi colpa del sistema stradale  
P1381 cilindro sensore di posizione interruzione intermittente, irregolare individuati (ad eccezione di rodeo 1998)  
P1381 ABS grezzi strada classe 2 serie di dati di guasto o errore link (1998 rodeo)  
P1382 cilindro sensore di posizione n. segnale  
P1390 G sensore circuito intermittente a bassa tensione  
P1391 G sensore prestazioni  
P1392 G sensore a bassa tensione  
P1393 G sensore ad alta tensione  
P1394 G sensore intermittente ad alta tensione  
P1404 valvola EGR chiusa Stuck  
P1406 valvola EGR Pintle posizione circuito  
P1441 EVAP portata del sistema durante il non-purga  
P1442 EVAP passare sotto vuoto ad alta tensione durante accensione sul  
P1459 EVAP flusso di spurgo delle emissioni passare malfunzionamento  
P1491 valvola EGR ascensore insufficiente Riconosciuto  
P1498 valvola EGR ascensore sensore ad alta tensione  
P1508 IAC sistema basso giri / min



P1509 IAC sistema ad alta giri / min  
P1546 A / C compressore frizione malfunzionamento del circuito di uscita  
P1548 A / C compressore frizione malfunzionamento del circuito di uscita  
P1607 PCM circuito interno fallimento "A"  
P1618 SPI errore di comunicazione  
P1625 PCM inatteso reset  
P1627 PCM A / D conversione malfunzionamento  
P1635 a 5 Volt di tensione di riferimento malfunzionamento circuito  
P1640 ODM 1 ingresso ad alta tensione (Salvo Rodeo 1998)  
P1640 ODM uscita "A" del circuito di guasto (1998 Rodeo)  
P1650 Quad modulo di driver "A" colpa  
P1790 Trasmissione ROM checksum errore  
P1792 trans EEPROM checksum errore  
P1835 Trans disfunzione passare Kickdown  
P1850 freno banda applicare solenoide malfunzionamento  
P1860 TCC solenoide circuito PWM fallimento  
P1870 trasmissione componente scivolando